

DULCOMETER®, Compact Regler Messgröße: konduktive Leitfähigkeit

DE



A1700

Betriebsanleitung bitte zuerst vollständig durchlesen. · Nicht wegwerfen.
Bei Schäden durch Installations- oder Bedienfehler haftet der Betreiber.
Die neueste Version einer Betriebsanleitung ist auf unserer Homepage verfügbar.

Allgemeine Gleichbehandlung

Dieses Dokument verwendet die nach der Grammatik männliche Form in einem neutralen Sinn, um den Text leichter lesbar zu halten. Es spricht immer Frauen und Männer in gleicher Weise an. Die Leserinnen bitten wir um Verständnis für diese Vereinfachung im Text.

Ergänzende Anweisungen

Lesen Sie bitte die ergänzenden Anweisungen durch.

Infos



Eine Info gibt wichtige Hinweise für das richtige Funktionieren des Geräts oder soll Ihre Arbeit erleichtern.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind mit ausführlichen Beschreibungen der Gefährdungssituation versehen, siehe ↪ *Kapitel 3.1 „Kennzeichnung der Sicherheitshinweise“ auf Seite 11*

Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Verweisen, Auflistungen, Ergebnissen und anderen Elementen können in diesem Dokument folgende Kennzeichnungen verwendet werden:

Weitere Kennzeichnung

Kennzeichen	Beschreibung
1. ➞	Handlung Schritt-für-Schritt
⇒	Ergebnis einer Handlung
↪	Links auf Elemente bzw. Abschnitte dieser Anleitung oder mitgelieferte Dokumente
■	Auflistung ohne festgelegte Reihenfolge
[Taster]	Anzeigeelemente (z. B. Signalleuchten) Bedienelemente (z. B. Taster, Schalter)

Kennzeichen	Beschreibung
„Anzeige /GUI“	Bildschirmelemente (z. B. Schaltflächen, Belegung von Funktionstasten)
CODE	Darstellung von Softwareelementen bzw. Texten

Inhaltsverzeichnis

1	Identcode	7
2	Einleitung	9
	2.1 Messgrößen.....	9
3	Sicherheit und Verantwortung	11
	3.1 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise.....	11
	3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise.....	12
	3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	14
	3.4 Benutzer Qualifikation.....	15
4	Funktionsbeschreibung	17
5	Montage und Installation	18
	5.1 Lieferumfang.....	19
	5.2 Montage (mechanisch).....	19
	5.2.1 Wandmontage.....	19
	5.2.2 Rohrmontage.....	21
	5.2.3 Schalttafelmontage.....	22
	5.3 Installation (elektrisch).....	30
	5.3.1 Leiterquerschnitte und Aderendhülsen.....	31
	5.3.2 Elektrischer Anschluss des Leitfähigkeits-Sensors.....	31
	5.3.3 Klemmenplan / Verdrahtung.....	32
	5.3.4 Installieren (elektrisch).....	38
	5.4 Das Schalten von induktiven Lasten.....	38
6	Sensoranschluß	41
7	Inbetriebnahme	44
	7.1 Erstinbetriebnahme.....	44
	7.2 Regelung bei der Inbetriebnahme einstellen.....	44
	7.3 Auswahl des Sensortyps	45
	7.4 Temperaturkompensation und Referenztemperatur.....	48
8	Bedienschema	50
	8.1 Geräteübersicht / Bedienelemente.....	50
	8.2 Werte eingeben.....	51
	8.3 Display Kontrast einstellen.....	52
	8.4 Daueranzeige.....	53
	8.5 Info-Anzeige.....	54

8.6	Passwort.....	55
9	Bedienmenüs	56
9.1	Kalibrieren <i>[CAL]</i> des Leitfähigkeits-Sensors	56
9.1.1	Kalibrieren der Zellkonstante.....	58
9.1.2	Kalibrieren des Temperaturkoeffizienten.....	61
9.2	Grenzwerte einstellen <i>[LIMITS]</i>	64
9.3	Regelung einstellen <i>[CONTROL]</i>	67
9.4	Eingänge einstellen <i>[INPUT]</i>	70
9.5	Ausgänge einstellen <i>[OUTPUT]</i>	74
9.6	<i>[DEVICE]</i> einstellen.....	78
10	Regelparameter und Funktionen.....	79
10.1	Funktionszustände des DULCOMETER® Compact Regler	79
10.2	<i>[STOP/START]</i> -Taste.....	81
10.3	Ansaugen <i>[PRIME]</i>	82
10.4	Hysterese Grenzwert.....	82
10.5	Korrekturgröße Temperatur.....	83
10.6	Kontrollzeit Messgröße und Korrekturgröße.....	84
10.7	Kontrollzeit Regelung.....	84
10.8	Leistungsrelais "P-REL" als Grenzwertrelais.....	85
10.9	Einstellung und Funktionsbeschreibung "Relais als Magnetventil"	86
10.10	Alarm-Relais.....	88
10.11	Funktionsweise des "Error-Logger"	88
11	Wartung.....	89
11.1	Fehlermeldungen	89
11.2	Sicherungswechsel DULCOMETER® Compact Regler.....	93
12	Technische Daten DULCOMETER® Compact Regler.....	94
12.1	Zulässige Umgebungsbedingungen.....	94
12.2	Maße und Gewichte.....	94
12.3	Werkstoffangaben.....	95
12.4	Chemische Beständigkeit.....	95
12.5	Schalldruckpegel.....	95
13	Elektrische Daten.....	96
14	Ersatzteile und Zubehör.....	101

15	Austausch der Ersatzteil-Baugruppen	102
15.1	Gehäuseoberteil ersetzen.....	102
15.2	Gehäuseunterteil ersetzen (Wand-/Rohrhalterung).....	104
15.3	Gehäuseunterteil ersetzen (Schalttafelmontage).....	107
16	Eingehaltene Normen und Konformitätserklärung.....	110
17	Altteileentsorgung.....	111
18	Glossar.....	112
19	Index.....	113

1 Identcode

DCCa	DULCOMETER® Compact,				
	Montageart				
E	Ersatzteil-Baugruppen				
W	Wand-/Rohrmontage IP 67				
S	Mit Einbauset für Schalttafelmontage IP 54				
	Ausführung				
00	Mit ProMinent®-Logo				
E1	Ersatzteil-Baugruppe, Reglergehäuseunterteil (Prozessor/Platine), komplett				
E2	Ersatzteil-Baugruppe, Reglergehäuseoberteil (Display/Bedienteil), komplett				
	Betriebsspannung				
6	90 ... 253 V, 48/63 Hz				
	Messgröße				
C0	Freies Chlor				
PR	pH / Redox (umschaltbar)				
L3	Konduktive Leitfähigkeit (Bezeichnung: COND_C)				
L6	Induktive Leitfähigkeit (Bezeichnung: COND_I)				
	Hardware-Erweiterung				
0	Keine				
	Zulassungen				
01	CE (Standard)				
	Zertifikate				
0	keines				
	Sprache der Bedienungsanleitung				
DE	deutsch	KR	koreanisch		

DCCa	DULCOMETER® Compact,									
							EN	englisch	LT	litauisch
							ES	spanisch	LV	lettisch
							IT	italienisch	NL	niederländisch
							FR	französisch	PL	polnisch
							FI	finnisch	PT	portugiesisch
							BG	bulgarisch	RO	rumänisch
							ZH	chinesisch	SV	schwedisch
							CZ	tschechisch	SK	slowakisch
							EL	griechisch	SL	slowenisch
							HU	ungarisch	RU	russisch
							JA	japanisch	TH	thailändisch

2 Einleitung

Daten und Funktionen

Diese Betriebsanleitung beschreibt die technischen Daten und Funktionen des DULCOMETER® Compact Regler, Messgröße: konduktive Leitfähigkeit.

2.1 Messgrößen

Der Regler kann folgende Messgrößen verarbeiten:

- konduktive Leitfähigkeit *[ConC]*
- Widerstand *[RES]*
- TDS-Wert *[TDS]*
- Salinität *[SAL]*

Umschalten der Messgrößen

Mit der -Taste können Sie in der Daueranzeige zwischen den Messgrößen des Reglers *[ConC]*, *[RES]*, *[TDS]* und *[SAL]* umschalten.

Abhängig von der eingestellten Messgröße, werden im *[INPUT > TCOMP]*-Menü und im *[LIMIT]*-Menü die Einstellungen von Variablen geändert bzw. die Variablen ganz ausgeblendet.

Messgröße: konduktive Leitfähigkeit *[ConC]*

Angezeigtes Symbol im Display des Reglers: *[ConC]*

Maßeinheiten: $\mu\text{S/cm}$, mS/cm , S/cm , Messbereich wird vom Regler automatisch erkannt und umgeschaltet

Physikalische Größe: spezifische elektrische Leitfähigkeit (K). Nur diese Messgröße wird am mA-Ausgang ausgegeben, unabhängig davon welche Messgröße am Regler eingestellt. Die Einstellung der Messgröße am Regler beeinflusst nur die Darstellung der Anzeige, nicht die Ausgabe am mA-Ausgang.

Messgröße: Widerstand *[RES]*

Angezeigtes Symbol im Display des Reglers: *[RES]*

Maßeinheiten: $\text{M}\Omega\text{cm}$, $\text{k}\Omega\text{cm}$, Ωcm , Messbereich wird vom Regler automatisch erkannt und umgeschaltet

Physikalische Größe: spezifischer elektrischer Widerstand

Berechnung des spezifischen Widerstandes: $\rho(T_{\text{ref}}) = 1/K (T_{\text{ref}})$

Messgröße: TDS-Wert

Angezeigtes Symbol im Display des Reglers: *[TDS]* (total dissolved solids)

Maßeinheit: ppm (mg/l)

Physikalische Größe: Gesamtheit aller in einem Lösungsmittel gelösten anorganische und organische Stoffe

Anzeigebereich: 0 2000 ppm

Temperaturbereich: 0 ... 35 °C

[TLIMIT↑]: ≤ 40 °C

Einstellung des angezeigten TDS-Wertes: Im *[INPUT]*-Menü kann ein multiplikativer Faktor *[TDS]* eingestellt werden, mit dem der angezeigte TDS-Wert verändert werden kann:

Angezeigter TDS-Wert *[ppm]* = K (25 °C) *[uS/cm]* * TDS-Faktor

Einstellbereich TDS-Faktor: 0,400 ... 1,000 (Default: 0,640)

Die Temperaturkompensation erfolgt bei der TDS-Anzeige immer linear mit einer Referenztemperatur von 25 °C.

Messgröße: Salinität (SAL)

Angezeigtes Symbol im Display des Reglers: *[SAL]* Einheiten: ‰ (g/kg)

Physikalische Größe: Massenanteil von Salze in einem kg Wasser angegeben in PSU (practical salinity units).

Die Salinität leitet sich aus der gemessenen Leitfähigkeit mit einer festgelegten nichtlinearen Temperaturkompensation und einer Referenzleitfähigkeit (KCL) ab.

Anzeigebereich: 0 70,0 ‰

Temperaturbereich: 0 ... 35 °C

[TLIMIT↑]: ≤ 35 °C

Berechnung der Salinität *[SAL]* erfolgt nach der *[Practical Salinity Scale 1978 (PSS-78)]*

3 Sicherheit und Verantwortung

3.1 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise

Einleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die technischen Daten und Funktionen des Produktes. Die Betriebsanleitung gibt ausführliche Sicherheitshinweise und ist in klare Handlungsschritte aufgegliedert.

Sicherheitshinweise und Hinweise gliedern sich nach dem folgenden Schema. Hierbei kommen verschiedene, der Situation angepasste, Piktogramme zum Einsatz. Die hier aufgeführten Piktogramme dienen nur als Beispiel.



GEFAHR!

Art und Quelle der Gefahr

Folge: Tod oder schwerste Verletzungen.

Maßnahme, die ergriffen werden muss, um diese Gefahr zu vermeiden.

Gefahr!

- Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.



WARNUNG!

Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen.

Maßnahme, die ergriffen werden muss, um diese Gefahr zu vermeiden.

Warnung!

- Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.



VORSICHT!

Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folge: Leichte oder geringfügige Verletzungen. Sachbeschädigung.

Maßnahme, die ergriffen werden muss, um diese Gefahr zu vermeiden.

Vorsicht!

- Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein. Darf auch für Warnung vor Sachschäden verwendet werden.

HINWEIS!

Art und Quelle der Gefahr

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung.

Maßnahme, die ergriffen werden muss, um diese Gefahr zu vermeiden.

Hinweis!

- Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.



Art der Information

Anwendungstipps und Zusatzinformation.

Quelle der Information. Zusätzliche Maßnahmen.

Info!

- *Bezeichnen Anwendungstipps und andere besonders nützliche Informationen. Es ist kein Signalwort für eine gefährliche oder schädliche Situation.*

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Spannungsführende Teile!

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen

- Maßnahme: Vor dem Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen
- Beschädigte, defekte oder manipulierte Geräte durch das Ziehen des Netzsteckers spannungsfrei machen



WARNUNG!

Unbefugter Zugriff!

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen.

- Maßnahme: Sichern Sie das Gerät gegen unbefugten Zugriff



WARNUNG!

Bedienungsfehler!

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen.

- Das Gerät nur von genügend qualifizierten und sachkundigen Personal betreiben lassen
- Beachten Sie auch die Betriebsanleitungen der Regler und Einbauelemente und der anderen evtl. vorhandenen Baugruppen wie Sensoren, Messwasserpumpe ...
- Für die Qualifikation des Personals ist der Betreiber verantwortlich



VORSICHT!

Elektronische Störungen

Mögliche Folge: Sachbeschädigung bis hin zur Zerstörung des Gerätes

- Die Netzanschlussleitung und die Datenleitung dürfen nicht zusammen mit störbehafteten Leitungen verlegt werden
- Maßnahme: Entsprechende Entstörmaßnahmen treffen



HINWEIS!

Sachgerechte Verwendung

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung.

- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, gasförmige oder feste Medien zu messen oder zu regeln
- Das Gerät darf nur entsprechend der in dieser Betriebsanleitung und der Betriebsanleitungen der Einzelkomponenten aufgeführten technischen Daten und Spezifikationen verwendet werden



HINWEIS!

Einwandfreie Sensorfunktion / Einlaufzeit

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung

- Korrektes Messen und Dosieren ist nur bei einwandfreier Sensorfunktion möglich
- Einlaufzeiten der Sensoren sind unbedingt einzuhalten
- Die Einlaufzeiten sind bei der Planung der Inbetriebnahme einzukalkulieren
- Das Einlaufen des Sensors kann einen ganzen Arbeitstag in Anspruch nehmen
- Die Betriebsanleitung des Sensors ist zu beachten

! HINWEIS!

Einwandfreie Sensorfunktion

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung.

- Korrektes Messen und Dosieren ist nur bei einwandfreier Sensorfunktion möglich
- Der Sensor ist regelmäßig zu prüfen und zu kalibrieren

! HINWEIS!

Ausregeln von Regelabweichungen

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung

- In Regelkreisen, die ein schnelles Ausregeln erfordern (< 30 s), ist dieser Regler nicht einsetzbar

3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

! HINWEIS!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist dazu bestimmt, flüssige Medien zu messen und zu regeln. Die Kennzeichnung der Messgröße befindet sich auf dem Regler und ist absolut verbindlich.

Das Gerät darf nur entsprechend der in dieser Betriebsanleitung und der Betriebsanleitungen der Einzelkomponenten (wie z.B. Sensoren, Einbauelemente, Kalibriergeräte, Dosierpumpen, etc.) aufgeführten technischen Daten und Spezifikationen verwendet werden.

Alle anderen Verwendungen oder ein Umbau sind verboten.

! HINWEIS!

Ausregeln von Regelabweichungen

Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung

- Der Regler ist einsetzbar in Prozessen, die ein Ausregeln > 30 Sekunden erfordern

3.4 Benutzer Qualifikation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals!

Der Betreiber der Anlage/des Gerätes ist für die Einhaltung der Qualifikationen verantwortlich.

Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an dem Gerät vornimmt oder sich im Gefahrenbereich des Gerätes aufhält, entstehen Gefahren, die schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen können.

- Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen
- Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten

Ausbildung	Definition
unterwiesene Person	Als unterwiesene Person gilt, wer über die übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angeleitet, sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen belehrt wurde.
geschulter Anwender	Als geschulter Anwender gilt, wer die Anforderungen an eine unterwiesene Person erfüllt und zusätzlich eine anlagenspezifische Schulung bei ProMinent oder einem autorisierten Vertriebspartner erhalten hat.
ausgebildete Fachkraft	Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch eine mehrjährige Tätigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet herangezogen werden.

Ausbildung	Definition
Elektrofachkraft	Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden. Die Elektrofachkraft ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen. Die Elektrofachkraft muss die Bestimmungen der geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung erfüllen.
Kundendienst	Als Kundendienst gelten Servicetechniker, die von ProMinent für die Arbeiten an der Anlage nachweislich geschult und autorisiert wurden.



Anmerkung für den Betreiber

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln einhalten!

4 Funktionsbeschreibung

Kurzbeschreibung der Funktion

Der Regler für die Messgröße konduktive Leitfähigkeit bietet die grundlegenden Funktionen für Anwendungen in der Wasseraufbereitung. Der Regler hat eine feste Konfiguration mit den folgenden Merkmalen:

- Bediensprachenunabhängige Bedienung. Verwendung von Abkürzungen, wie:
 - *[INPUT]*
 - *[OUTPUT]*
 - *[CONTROL]*
 - *[ERROR]*
- Beleuchtetes Display
- 3 Leuchtdioden zeigen die Betriebszustände an:
 - *[f-REL]*, aktiv
 - *[P-REL]*, aktiv
 - Error
- Regelcharakteristik:
 - P, oder
 - PID
- Wählbare Regelrichtung:
 - Messwert heben, oder
 - Messwert senken
- Impulsfrequenzrelais *[f-REL]* zur Dosierpumpenansteuerung
- Leistungsrelais *[P-REL]*, konfigurierbar als:
 - Alarm
 - Grenzwert
 - pulsweitenmodulierter Ansteuerungsausgang für Dosierpumpen
- Analogausgang 0/4...20 mA, konfigurierbar:
 - Messwert (nur Leitfähigkeit), oder
 - Korrekturgröße
- Ansaugfunktion für alle Stellglieder

- Digitaler Eingang zur fernbedienten Abschaltung des Reglers oder zur Verarbeitung eines Messwassergrenzkontaktes
- Temperatursensoreingang (Pt100 oder Pt 1000) zur Temperaturkompensation
- Schutzart
 - IP67 (Wand-/Rohrmontage)
 - IP54 (Schalttafelmontage)

Anwendungen:

- Absalzung von z. B. Luftwäschern und Kühlern
- Allgemeine Wasseraufbereitung z. B. die Überwachung von Spülbädern

5 Montage und Installation

- **Benutzer Qualifikation, mechanische Montage:** ausgebildete Fachkraft, siehe ☞ Kapitel 3.4 „Benutzer Qualifikation“ auf Seite 15
- **Benutzer Qualifikation, elektrische Installation:** Elektrofachkraft, siehe ☞ Kapitel 3.4 „Benutzer Qualifikation“ auf Seite 15



VORSICHT!

Mögliche Folge: Sachbeschädigung.

Das Scharnier zwischen dem Vorder- und Rückteil des Gehäuses ist mechanisch nur gering belastbar. Halten Sie bei Arbeiten am Regler das Reglergehäuseoberteil fest.



HINWEIS!

Montageort und Bedingungen

- Die Installation (elektrisch) darf erst nach der Montage (mechanisch) geschehen
- Achten Sie auf eine leichte Zugänglichkeit für die Bedienung
- Sichere und vibrationsarme Befestigung
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Zulässige Umgebungstemperatur des Reglers am Einbauort: - 10 ... 60 °C bei max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Die zulässige Umgebungstemperatur der angeschlossenen Sensoren und sonstigen Komponenten ist zu berücksichtigen



Ablese- und Bedienposition

- Montieren Sie das Gerät in einer günstigen Ablese- und Bedienposition (möglichst in Augenhöhe)



Montageposition

- Lassen Sie ausreichend Freiraum für die Kabel



Verpackungsmaterial

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht. Alle Komponenten der Verpackung sind mit dem entsprechenden Recycling-Code ♻️ versehen.

5.1 Lieferumfang

Folgende Teile gehören zum Standardlieferumfang eines DULCOMETER® Compact Regler.

Bezeichnung	Anzahl
Gerät montiert	1
Kabelverschraubungs-Set DMTa/DXMa (metr.)	1
Betriebsanleitung	1

5.2 Montage (mechanisch)


Der DULCOMETER® Compact Regler eignet sich für die Montage an eine Wand, ein Rohr oder eine Schalttafel.

Montagematerial (im Lieferumfang enthalten):

Bezeichnung	Anzahl
Wand-/Rohrhalterung	1
Halbrundkopfschrauben 5x45 mm	2
Unterlegscheibe 5.3	2
Dübel Ø 8 mm, Kunststoff	2

5.2.1 Wandmontage


Montieren (mechanisch)



AG273

Abb. 1: Wand-/Rohrhalterung abbauen

1. ➤ Wand-/Rohrhalterung abbauen. Die beiden Schnapphaken (1) nach außen ziehen und nach oben drücken
2. ➤ Die Wand-/Rohrhalterung wegklappen (2) und nach unten herausziehen
3. ➤ Zwei Bohrlöcher diagonal zueinander anzeichnen, dabei die Wand-/Rohrhalterung als Bohr-schablone verwenden
4. ➤ Löcher bohren: $\varnothing$ 8 mm, t = 50 mm



AG274

Abb. 2: Wand-/Rohrhalterung mit Unterlegscheiben anschrauben

5. ➤ Wand-/Rohrhalterung mit Unterlegscheiben anschrauben
6. ➤ Den DULCOMETER® Compact Regler oben in die Wand-/Rohrhalterung einhängen und mit leichtem Druck unten gegen die Wand-/Rohrhalterung drücken. Dann nach oben drücken bis der DULCOMETER® Compact Regler hörbar einrastet


5.2.2 Rohrmontage

Montieren (mechanisch)



Rohrdurchmesser


Rohrdurchmesser: 25 mm bis 60 mm.



A0273

Abb. 3: Wand-/Rohrhalterung abbauen

1. ➔ Wand-/Rohrhalterung abbauen. Die beiden Schnapphaken (1) nach außen ziehen und nach oben drücken
2. ➔ Die Wand-/Rohrhalterung wegklappen (2) und nach unten herausziehen
3. ➔ Wand-/Rohrhalterung mit Kabelbindern (oder Rohrschellen) am Rohr befestigen



A0275

Abb. 4: DULCOMETER® Compact Regler einhängen und befestigen

4. ➔ Den DULCOMETER® Compact Regler oben (1) in die Wand-/Rohrhalterung einhängen und mit leichtem Druck unten (2) gegen die Wand-/Rohrhalterung drücken. Dann nach oben (3) drücken bis der DULCOMETER® Compact Regler hörbar einrastet

5.2.3 Schalttafelmontage

Montageset für Schalttafeleinbau DULCOMETER® Compact Regler: Bestellnummer 1037273

Bezeichnung	Anzahl
Einzelblatt Bohrschablone 3872-4	1
PT-Schraube (3,5 x 22)	3
Profildichtungen	2
Zugentlastungsband DF3/DF4	1
PT-Schraube (3,5 x 10)	2

Einzelteile in Klarsichtbeutel verpackt / Montageset ist nicht im Standard-Lieferumfang enthalten



VORSICHT!

Materialstärke Schalttafel

Mögliche Folge: Sachbeschädigung

- Zur sicheren Befestigung muss die Materialstärke der Schalttafel mindestens 2 mm betragen



Der DULCOMETER® Compact Regler ragt im montierten Zustand ca. 30 mm aus der Schalttafel heraus.

Schalttafel vorbereiten




Abb. 5: Die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Information.

I. Außenkontur Gehäuse DULCO-METER® Compact Regler

1. Die exakte Lage des DULCOMETER® Compact Regler mit Hilfe der Bohrschablone an der Schalttafel kennzeichnen

2. ➔



Kernloch

Der Ø 3,5 mm ist als Kernlochdurchmesser zum Einschrauben der Befestigungsschrauben unbedingt einzuhalten.

Bohren Sie mit einem Ø 3,5 mm Bohrer vier Löcher für die Schrauben des Reglergehäuseoberteils

3. ➔

Bohren Sie mit einem Ø 4,5 mm Bohrer drei Löcher für die Schrauben des Reglergehäuseunterteils

4. ➔

Bohren Sie mit einem Ø 8 mm Bohrer vier Löcher und sägen Sie die Aussparung mit einer Stichsäge aus

⇒ Alle Kanten entgraten.

DULCOMETER® Compact Regler in Schalttafelausschnitt einbauen

! HINWEIS!

Sockel des Flachbandkabels

Der Sockel des Flachbandkabels ist fest auf der Platine verlötet. Der Sockel kann nicht demontiert werden. Zum Lösen des Flachbandkabels muss die Verriegelung (3) des Sockels geöffnet werden, siehe Abb. 6




Abb. 6: Flachbandkabel lösen

1. ➤ Vier Schrauben lösen und DULCOMETER® Compact Regler öffnen
2. ➤ Öffnen Sie die Verriegelung (3) links und rechts (Pfeile) am Sockel und ziehen Sie das Flachbandkabel (1) aus dem Sockel
3. ➤ Brechen Sie mit einer Zange die Nasen (2 und 4) ab. Diese werden beim Schalttafeleinbau nicht benötigt





Abb. 7: Scharnier ausbauen

4. ➔ Bauen Sie die Schraube (2) aus, Scharnier (1) am Reglergehäuseunterteil ausklipsen (Pfeile) und Scharnier entfernen



A0360

Abb. 8: Profildichtung an Reglergehäuseunterteil anbauen

5. ➤ Legen Sie die Profildichtung gleichmäßig auf die Gehäuseoberkante des DULCOMETER® Compact Regler Reglergehäuseunterteils auf. Die Laschen (1) müssen wie im Bild gezeigt angeordnet sein
⇒ Die Profildichtung muss die Gehäuseoberkante gleichmäßig umschließen.
6. ➤ Setzen Sie das DULCOMETER® Compact Regler Reglergehäuseunterteil mit Profildichtung von hinten in die Aussparung ein und schrauben Sie es mit drei Schrauben fest




Abb. 9: Profildichtung an Reglergehäuseoberteil anbauen

7. ➤ Legen Sie die Profildichtung (Pfeil) gleichmäßig in die Nut des DULCOMETER® Compact Regler Reglergehäuseoberteil ein. Die Laschen (3) müssen wie im Bild gezeigt angeordnet sein
8. ➤ Befestigen Sie die Zugelastung (2) mit zwei Schrauben (1)




Abb. 10: Flachbandkabel in Sockel stecken und verriegeln

- 9.** ▶ Flachbandkabel (1) in Sockel stecken und verriegeln
- 10.** ▶ Reglergehäuseoberteil auf das Reglergehäuseunterteil des DULCOMETER® Compact Regler schrauben
- 11.** ▶ Prüfen Sie nun nochmals den Sitz der Profildichtungen
 - ⇒ Nur wenn die Montage korrekt ist, wird bei der Schalttafelmontage die Schutzart IP 54 erreicht

5.3 Installation (elektrisch)



WARNUNG!

Spannungsführende Teile!

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen

- Maßnahme: Vor dem Öffnen des Gehäuses Gerät spannungsfrei machen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern
- Beschädigte, defekte oder manipulierte Geräte spannungsfrei machen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern
- Die Anbringung einer geeigneten Trennvorrichtung (Not-Aus-Schalter etc.) liegt im Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers



Die Signalleitungen des Reglers dürfen nicht zusammen mit störungsbehafteten Leitungen verlegt werden. Diese Störungen können zu Fehlfunktionen des Reglers führen.

5.3.1 Leiterquerschnitte und Aderendhülsen

	minimaler Quer- schnitt	maximaler Quer- schnitt	Abisolierlänge
ohne Aderendhülse	0,25 mm ²	1,5 mm ²	
Aderendhülse ohne Isolation	0,20 mm ²	1,0 mm ²	8 - 9 mm
Aderendhülse mit Isolation	0,20 mm ²	1,0 mm ²	10 - 11 mm

5.3.2 Elektrischer Anschluss des Leitfähigkeits-Sensors



VORSICHT!

Länge des Sensorkabels


Der Sensor wird mit einem Festkabel oder einer Messleitung geliefert.

Mögliche Folge: Leichte oder geringfügige Verletzungen. Sachbeschädigung.

Eine Veränderung (länger, kürzer etc.) des Sensorkabels ist nicht erlaubt.

Alle an den Regler anschließbaren Leitfähigkeits-Sensoren müssen eine abgeschirmte Sensorleitung haben.

5.3.3 Klemmenplan / Verdrahtung



A0348

Abb. 11: Verschraubungs-Nummer

Empfohlene Kabeldurchmesser

Bezeichnung des Kabels	Durchmesser in mm
Netzkabel	6,5
Kabel des Temperatursensors	5,0
Externes Steuerkabel	4,5




Abb. 12: Etikett-Klemmenplan des Compact Reglers, die Kabelfarben beziehen sich auf die Messleitungen ⚡ „Wenn Sie einen Sensor ohne Festkabel verwenden oder das Festkabel verlängern möchten, dann müssen Sie die vorkonfektionierten Sensorleitungen verwenden.“ auf Seite 41

- Rot Abschirmung.
- Schwarz Elektroden des Sensors, die Polarität ist beliebig.
- Blau Elektroden des Sensors, die Polarität ist beliebig.
- Gelb/Grün Elektroden des Temperatursensors, die Polarität ist beliebig.
- Braun Elektroden des Temperatursensors, die Polarität ist beliebig.

Tabelle für den Klemmenplan, Abb. 13 bzw. das Etikett-Klemmenplan Abb. 12

Nr	Klemme Pin	Bezeichnung	Funktion	Klemmentyp (Max. Querschnitt/ Strom)
1	XE2.1	----	----	Klemmleiste 3-polig (1,5 mm ² /10 A)
	XE2.2	[UREF2]	Schirm der Sensorleitung	
	XE2.3	----	----	
2	XE3.1	[LFI]	Sensor, 2 Elektroden, die Polarität ist beliebig	Klemmleiste 2-polig

Montage und Installation

Nr	Klemme Pin	Bezeich- nung	Funktion	Klemmentyp (Max. Querschnitt/ Strom)
	XE3.2	<i>[LFGEN]</i>	Sensor, 2 Elektroden, die Pola- rität ist beliebig	(1,5 mm ² /10 A)
3	XE4.1	<i>[Pt100x(+)]</i>	Pt100/Pt1000 Temperatursensor	
	XE4.2	<i>[Pt100x(-)]</i>	Pt100/Pt1000 Temperatursensor	

Bohr- loch-Nr. Größe	Benen- nung	Klemme	Klemme -Nr.	Pol.	Funktion	empf. Kabel-Ø	Bemer- kung
1 / M20	Sensor	XE2	2	rot	Messein- gang	5,6 mm	①
		XE3	1	schwarz	Leitfähig- keits- Sensor mit/ohne Tempe- ratur- Sensor	5 mm	
			2	blau			
		XE4	1	gelb/ grün			
			2	braun			

①Bei externen Temperatur-Sensor das Kabel durch den Mehrfach-Dichteinsatz M20/2x5 mm führen

2 / M16	Normsig- nalaus- gang	XA1	1	+ 15V	z. B. Schreiber / Stellglied	4,5*	②
			2	-			
	Kontakt- eingang	XK1	1	+	Pause		
			2	-			
	Relais- ausgang	XR2	1		f - Relais		
			2				

②1 Kabel (4-adrig) durch Mehrfach-Dichteinsatz M16 / 2x4,5 mm führen

3 / M16	Relais- ausgang	XR1	1	COM	Magnet- ventil heben/ senken	5 mm	③
			2	NO			
	Relais- ausgang	XR1	1	COM	Grenz- wertrelais	5 mm	
			2	NO			

Montage und Installation

Bohr- loch-Nr. Größe	Benen- nung	Klemme	Klemme -Nr.	Pol.	Funktion	empf. Kabel-Ø	Bemer- kung
	Relais- ausgang	XR1	1	COM	Alarmre- lais	5 mm	
			3	NC			
③ Kabel durch Einfach-Dichteinsatz M16 führen							
4 / M16	Netzan- schluss	XP1	1	N	85 ... 253 V effektiv	6,5 mm	④
			2	L			
④ Kabel durch Einfach-Dichteinsatz M16 führen							

Abb. 13: Klemmenplan




5.3.4 Installieren (elektrisch)



Die Kabel müssen zur Zugentlastung bauseits in einem Kabelkanal geführt werden

1. ➤ Lösen Sie die vier Gehäuseschrauben
2. ➤ Heben Sie das Reglergehäuseober-
teil etwas nach vorne an und
klappen Sie es nach links



AG272

Abb. 14: Gewindebohrungen ausbrechen

3. ➤



Große Verschraubung (M 20 x 1,5)

Kleine Verschraubungen (M 16 x 1,5)

Brechen Sie so viele Gewindebohrungen an der Unterseite des Reglergehäuseunterteils aus wie Sie benötigen

4. ➤ Führen Sie die Kabel in die entsprechenden Reduziereinsätze ein

5. ➤ Setzen Sie die Reduziereinsätze in die Verschraubungen ein
6. ➤ Führen Sie die Kabel in den Regler ein
7. ➤ Schließen Sie die Kabel an, wie im Klemmenplan gezeigt
8. ➤ Schrauben Sie die benötigten Verschraubungen ein und ziehen Sie diese fest
9. ➤ Ziehen Sie die Klemmmuttern der Verschraubungen so fest an, dass diese dicht sind
10. ➤ Klappen Sie das Reglergehäuseober-
teil auf das Reglergehäuseunter-
teil
11. ➤ Ziehen Sie die Gehäuseschrauben
handfest an
12. ➤ Prüfen Sie nun nochmals den Sitz
der Dichtung. Nur wenn die Mon-
tage korrekt ist, wird die Schutzart
IP 67 (Wand-/Rohrmontage) bzw.
IP 54 (Schalttafelmontage) erreicht

5.4 Das Schalten von induktiven Lasten



Wenn Sie an ein Relais Ihres Reglers eine induktive Last, also einen Verbraucher der eine Spule (z.B. Motorpumpe alpha) verwendet, anschließen, dann müssen Sie Ihren Regler mit einer Schutzbeschaltung absichern. Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektrofachkraft um Rat.

Die Schutzbeschaltung mittels RC-Glied ist eine einfache, aber dennoch sehr wirksame Schaltung. Diese Schaltung wird auch als Snubber oder als Boucherot-Glied bezeichnet. Sie wird überwiegend zum Schutz von Schaltkontakten verwendet.

Die Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator bewirkt beim Abschaltvorgang, dass der Strom in einer gedämpften Schwingung ausklingen kann.

Beim Einschaltvorgang dient der Widerstand außerdem als Strombegrenzung für den Ladevorgang des Kondensators. Die Schutzbeschaltung mittels RC-Glied ist sehr gut geeignet für Wechselspannung.

Der Widerstand R des RC-Gliedes wird dabei entsprechend der folgenden Formel dimensioniert:

$$R = U / I_L$$

(U = Spannung über der Last // I_L = Laststrom)

Die Größe des Kondensators lässt sich mit folgender Formel ermitteln:

$$C = k * I_L$$

$k = 0,1 \dots 2$ (applikationsabhängig).

Nur Kondensator der Klasse X2 verwenden.

Einheiten: R = Ohm; U = Volt; I_L = Ampere; C = μF



Werden Verbraucher geschaltet, die einen erhöhten Einschaltstrom haben (z.B. Steckerschaltnetzteile), dann muss eine Begrenzung des Einschaltstroms vorgesehen werden.

Der Abschaltvorgang lässt sich mittels eines Oszillogramms ermitteln und dokumentieren. Die Spannungsspitze am Schaltkontakt ist abhängig von der gewählten RC-Kombination.




Abb. 15: Abschaltvorgang im Oszillogramm




Abb. 16: RC-Schutzbeschaltung für die Relaiskontakte

Typische Wechselstrom-Anwendungen
bei induktiver Last:

- 1) Last (z.B. Motorpumpe alpha)
- 2) RC-Schutzbeschaltung
 - Beispielhafte RC-Schutzbeschaltung bei 230 V AC:
 - Kondensator $[0,22\mu F/X2]$
 - Widerstand $[100\ \Omega / 1\ W]$
(Metalloxid (impulsfest))
- 3) Relais Kontakt (XR1, XR2, XR3)

6 Sensoranschluß



Abgeschirmte Sensorleitung

Alle an den Regler anschließbaren Leitfähigkeits-Sensoren benötigen eine abgeschirmte Sensorleitung.

Schließen Sie den Sensor entsprechend dem Klemmenplan an, siehe  „Klemmenplan“ auf Seite 37.

Wenn Sie einen Sensor ohne Festkabel verwenden oder das Festkabel verlängern möchten, dann müssen Sie die vorkonfektionierten Sensorleitungen verwenden:

Zubehör	Teilenummer
Messleitung LF 1m:	1046024
Messleitung LF 3m:	1046025
Messleitung LF 5m:	1046026
Messleitung LF 10m:	1046027



Auswahl des angeschlossenen Sensors

Bei der Änderung des angeschlossenen Sensors werden alle sensorabhängigen Einstellungen auf die [DEFAULT]-Werte des Reglers zurückgesetzt.

Sensoranschluß

Sensor	Anschluss	Zellkonstante ZK (1/cm)	T-Korrektur Element	Temp. max. (°C)	Messbereich κ min (Einheit)	Messbereich κ max (Einheit)
LFTK1FE 3m	Festkabel 0,25 mm ² , 3 m, abgeschirmt	1,00	Pt1000	80	0,01 mS/cm	20 mS/cm
LFTK1FE 5m	Festkabel 0,25mm ² , 5 m, abgeschirmt	1,00	Pt1000	80	0,01 mS/cm	20 mS/cm
LFTK1-DE	DIN 4-polig	1,00	Pt1000	80	0,01 mS/cm	20 mS/cm
LFTK1-1/2	DIN 4-polig	1,00	Pt1000	80	0,01 mS/cm	20 mS/cm
LF1-DE	DIN 4-polig	1,00	-	80	0,01 mS/cm	20 mS/cm
LFT1-DE	DIN 4-polig	1,00	Pt100	80	0,01 mS/cm	20 mS/cm
LFT1-1/2	DIN 4-polig	1,00	Pt100	80	0,01 mS/cm	20 mS/cm
LMP01	DIN 4-polig	0,10	Pt100	70	0,1 uS/cm	500 uS/cm
LMP01-HT	DIN 4-polig	0,10	Pt100	120	0,1 uS/cm	500 uS/cm
LMP01-TA	Festkabel 0,34mm ² , 5 m, abgeschirmt	0,10	Pt100	70	0,1 uS/cm	500 uS/cm
LMP001	DIN 4-polig	0,01	Pt100	70	0,01 uS/cm	50 uS/cm
LMP001-HT	DIN 4-polig	0,01	Pt100	120	0,01 uS/cm	50 uS/cm
LM1	DIN 4-polig	1,00	-	70	0,1 mS/cm	20 mS/cm

Sensor	Anschluss	Zellkonstante ZK (1/cm)	T-Korrektur Element	Temp. max. (°C)	Messbereich κ min (Einheit)	Messbereich κ max (Einheit)
LM1-TA	Festkabel 0,34 mm ² , 5 m, abgeschirmt	1,00	-	70	0,1 mS/cm	20 mS/cm
LMP1	DIN 4-polig	1,00	Pt100	70	0,1 mS/cm	20 mS/cm
LMP1-HT	DIN 4-polig	1,00	Pt100	120	0,1 mS/cm	20 mS/cm
LMP1-TA	Festkabel 0,34 mm ² , 5 m, abgeschirmt	1,00	Pt100	70	0,1 mS/cm	20 mS/cm
CK1	DIN 4-polig	1,00	-	150	0,01 mS/cm	20 mS/cm
CKPt1	DIN 4-polig	1,00	Pt100	150	0,01 mS/cm	20 mS/cm

Leitfähigkeits-Sensoren von Fremdfirmen

Sensor = *[MANUAL]*. Diese Einstellung wird bei Leitfähigkeits-Sensoren von Fremdfirmen gewählt.

Sie müssen eines von 3 Messbereichserkennungsprofilen wählen:

- *[midCC]* (DEFAULT): ist für die meisten Sensoren geeignet
- *[lowCC]*: Profil mit höherer Messfrequenz in den untersten Leitfähigkeitsbereichen (für kleine Zellkonstanten)
- *[highCC]*: Profil mit niedrigerer Messfrequenz in den mittleren Leitfähigkeitsbereichen (für höhere Zellkonstanten)

Sensorüberwachung / Messkreisüberwachung

- Solange kein Sensor angeschlossen
- oder die Sensorleitung nicht richtig angeschlossen ist
- oder die Sensorleitung gebrochen ist
- oder der Sensor nicht in die Messflüssigkeit eingetaucht ist

erscheint die Fehlermeldung *[Probe ?]*

Wenn der konduktive Leitfähigkeits-Sensor kurzgeschlossen ist, wird der Fehler *[INPUT]* angezeigt, siehe
 ↳ Kapitel 11.1 „Fehlermeldungen“
 auf Seite 89.

7 Inbetriebnahme

- **Benutzer Qualifikation:** geschulte Anwender, siehe ☞ *Kapitel 3.4 „Benutzer Qualifikation“ auf Seite 15*



WARNUNG!

Einlaufzeiten der Sensoren

Es kann zu gefährlichen Fehldosierungen kommen

- Korrektes Messen und Dosieren ist nur bei einwandfreier Sensorfunktion möglich
- Beachten Sie die Betriebsanleitung des Sensors
- Sie müssen den Sensor nach der Inbetriebnahme kalibrieren

Nach erfolgter mechanischer und elektrischer Montage müssen Sie den Regler in die Messstelle integrieren.

7.1 Erstinbetriebnahme

Beim ersten Einschalten des Reglers befindet sich der Regler im STOP-Zustand.

Autoranging-Profil einstellen

1. ➤ Wählen Sie den verwendeten konduktiven Leitfähigkeits-Sensor aus.
2. ➤ Geben Sie die tatsächliche Sensorkabellänge ein.
 - ⇒ Im Anschluss müssen Sie die Einstellung der Regelung und die Einstellung der verschiedenen, vom zu messenden Prozess abhängigen Parameter vornehmen.
3. ➤ Beim Anschluss von Fremdsensoren, *[INPUT > SENSOR > MANUAL]*, müssen Sie das Autoranging-Profil einstellen, siehe ☞ *„Verwendung von Fremdsensoren“ auf Seite 47*

7.2 Regelung bei der Inbetriebnahme einstellen



HINWEIS!

Rückstellung auf Werkseinstellung

Bei der Umschaltung der Dosierrichtung werden alle Stellglieder im Regler auf die Werkseinstellung der gewählten Dosierrichtung zurückgesetzt.

Es werden aus Sicherheitsgründen alle Stellglieder deaktiviert. Die Grundlast wird auf 0 % zurückgesetzt. Alle Parameter, die das Stellglied betreffen, werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Sie müssen alle Parameter neu einstellen, die das Stellglied betreffen.

Der Regler regelt nur „*einseitig*“. Es kann nur eine positive oder ein negative Stellgröße berechnet werden. Die Richtung der Stellgröße wird im Menü „*PUMP*“ eingestellt. Es existiert keine Totzone. Die Regelung ist in diesem Sinne nicht „*abschaltbar*“ (außer mit „*STOP*“ oder „*PAUSE*“).

Der Wert des P-Anteils der Regelung (X_p) wird beim Regler in der Einheit der jeweiligen Messgröße angegeben.

Bei einer reinen P-Regelung und einem Abstand zwischen Soll- und Ist-Wert, der dem X_p -Wert entspricht, beträgt die berechnete Stellgröße + 100 % (bei Einstellung „*heben*“) bzw. - 100 % (bei Einstellung „*senken*“).

7.3 Auswahl des Sensortyps



Eingabe der Kabellänge und der Querschnittsfläche

Die genaue Eingabe der Kabellänge ist bei größeren Kabellängen wichtig.

Bei einem Leitfähigkeitswert von z. B. 10mS (entsprechend 100 Ohm) ändert sich der angezeigte Wert je 10 m Kabellänge um 1 %.

Die Pt100-Messung wird um den Kabelwiderstand korrigiert, der sich aus der eingegebene Kabellänge ergibt. Die Korrektur beträgt bei einem Kabel mit einer Querschnittsfläche von 0,25 mm² 3,5 °C je 10 m Kabellänge.

ProMinent-Sensorkabel, siehe ☞ Tabelle auf Seite 101 und die Sensoren mit Festkabel haben 0,25mm².

Einstellbare Querschnittsflächen im Menü [INPUT] > [CABLE]

- 0,14 mm²
- 0,25mm² (Defaultwert)
- 0,34 mm²
- 0,50 mm²

Verwendung von ProMinent-Sensoren mit Festkabel

1. ➔ Betätigen Sie die -Taste und bewegen Sie den Cursor mit den  oder -Tasten auf den Menüpunkt *[INPUT]* und bestätigen Sie die Auswahl mit der -Taste
2. ➔ Bewegen Sie den Cursor mit den  oder -Tasten auf den Menüpunkt *[SENSOR]* und bestätigen Sie mit der -Taste
3. ➔ Wählen Sie mit den  oder -Tasten den verwendeten Sensor an und bestätigen Sie mit der -Taste

Stellen Sie die verwendete Kabellänge ein:



Festkabellänge anpassen

*Wenn Sie einen Leitfähigkeits-Sensor mit Festkabel verwenden und Sie müssen die Länge des Kabels kürzen, müssen Sie die wirkliche Kabellänge im Menü unter dem Eintrag *[LEN]* anpassen.*

4. ➔ Wählen Sie mit den  oder -Tasten den Menüpunkt *[LEN]* an und bestätigen Sie mit der -Taste
5. ➔ Passen Sie den Eintrag für die Kabellänge mit den ,  oder -Tasten an und bestätigen Sie mit der -Taste
6. ➔ Durch das zweimalige Betätigen der -Taste gelangen Sie zurück zur Daueranzeige

Verwendung von ProMinent-Sensoren mit 4-poligen Stecker

1. ➔ Betätigen Sie die -Taste und bewegen Sie den Cursor mit den  oder -Tasten auf den Menüpunkt *[INPUT]* und bestätigen Sie die Auswahl mit der -Taste
2. ➔ Bewegen Sie den Cursor mit den  oder -Tasten auf den Menüpunkt *[SENSOR]* und bestätigen Sie mit der -Taste
3. ➔ Wählen Sie mit den  oder -Tasten den verwendeten Sensor an und bestätigen Sie mit der -Taste

Stellen Sie die verwendete Kabellänge ein:

4. ➔ Wählen Sie mit den  oder -Tasten den Menüpunkt *[LEN]* an und bestätigen Sie mit der -Taste
5. ➔ Passen Sie den Eintrag für die verwendete Kabellänge mit den ,  oder -Tasten an und bestätigen Sie mit der -Taste
6. ➔ Durch das zweimalige Betätigen der -Taste gelangen Sie zurück zur Daueranzeige

Verwendung von Fremdsensoren

1. ➤ Betätigen Sie die -Taste und bewegen Sie den Cursor mit den oder -Tasten auf den Menüpunkt **[INPUT]** und bestätigen Sie die Auswahl mit der -Taste
2. ➤ Bewegen Sie den Cursor mit den oder -Tasten auf den Menüpunkt **[SENSOR]** und bestätigen Sie mit der -Taste
3. ➤ Bewegen Sie den Cursor mit den oder -Tasten auf den Menüpunkt **[MANUAL]** und bestätigen Sie mit der -Taste
 - ⇒ Es erscheint die Frage **[ARE YOU SURE]** = (Sind Sie sich sicher?)
4. ➤ Wenn Sie den Eintrag **[SENSOR]** auf **[MANUAL]** stellen wollen, dann wählen Sie Antwort **[YES]** mit den oder -Tasten an und bestätigen Sie mit der -Taste.

Stellen Sie die verwendete Kabellänge ein:

5. ➤ Wählen Sie mit den oder -Tasten den Menüpunkt **[LEN]** an und bestätigen Sie mit der -Taste

Wählen Sie ein Autoranging-Profil

6. ➤ Wählen Sie mit den oder -Tasten den Menüpunkt **[PROFIL]** an und bestätigen Sie mit der -Taste
7. ➤ Passen Sie den Eintrag **[PROFIL]** mit den oder -Tasten an und bestätigen Sie mit der -Taste
 - Ist die Zellkonstante < 1 , dann verwenden Sie **[lowCC]**
 - Ist die Zellkonstante > 1 , dann verwenden Sie **[highCC]**

- Ist die Zellkonstante = 1, dann verwenden Sie **[midCC]**



*Liefert der ausgewählte Eintrag **[PROFIL]** nicht das gewünschte Ergebnis, dann probieren Sie ein anderes Profil aus.*

8. ➤ Durch das zweimalige Betätigen der -Taste gelangen Sie zurück zur Daueranzeige

7.4 Temperaturkompensation und Referenztemperatur

Für die korrekte Anzeige der konduktiven Leitfähigkeit $[ConC]$ und des Widerstandes $[RES]$ müssen Sie die Temperaturkompensation und die Referenztemperatur einstellen.

Für die Anzeige von $[TDS]$ und $[SAL]$ werden nicht einstellbare Werte vom Regler vorgegeben.

Temperaturkompensation

Größe	Bezeichnung	Art der Temperaturkompensation	Bereich	Referenz-Temperatur (°C)
Spezifische Leitfähigkeit / Elektrischer Widerstand	off	ohne		
	lin	linear, 0 ... 9,99 %/K	- 20 °C...150 °C	15 °C ... 30 °C einstellbar
	nLF	nichtlinear für natürliche Wässer (DIN EN 27888)	0 °C...35 °C	20 °C oder 25 °C wählbar
		erweiterte nLF-Funktion	35 °C ... 120 °C	20 °C oder 25 °C wählbar
TDS	---	linear	0°C...40°C	25°C, fest eingestellt
SAL	---	nichtlinear nach PSS-78	0°C...35°C	15°C, fest nach PSS-78

Die bei der Flüssigkeitstemperatur gemessene konduktive Leitfähigkeit wird auf die Referenztemperatur $[TREF]$ umgerechnet.



Änderung der Referenztemperatur

Wenn die Referenztemperatur $[TREF]$ geändert wird, müssen Sie den Temperaturkoeffizient $[TCOEFF]$ neu kalibrieren, siehe ↪ Kapitel 9.1.2 „Kalibrieren des Temperaturkoeffizienten“ auf Seite 61

Einstellbare Verfahren zur Temperaturkompensation

- *[off]*
 - Temperaturkompensation ist ausgeschaltet. Es wird bezogen auf die eingestellte Referenztemperatur gemessen.
- *[lin]*
 - Lineare Temperaturkompensation, siehe ↪ Kapitel 10.5 „Korrekturgröße Temperatur“ auf Seite 83, über den für die Sensoren zugelassenen Temperaturbereich. Die Referenztemperatur $[TREF]$ ist einstellbar von 15 °C ... 30 °C.
- *[nLF]*
 - Nicht lineare Temperaturkompensation nach DIN EN 27888 für natürliche Wässer, zwischen 0 °C ... 35 °C. Die Referenztemperatur $[TREF]$ ist umschaltbar, 20 °C / 25 °C.

8 Bedienschema

8.1 Geräteübersicht / Bedienelemente

- **Benutzer Qualifikation:** unterwiesene Person, siehe  Kapitel 3.4 „Benutzer Qualifikation“ auf Seite 15




Abb. 17: Geräteübersicht / Bedienelemente

Funktion	Beschreibung
1. jeweilige Messgröße	Hier das Messgrößen-Etikett aufkleben
2. LCD-Display	
3. AUF-Taste	Zum Erhöhen eines angezeigten Zahlenwertes und zum Springen im Bedienmenü nach oben
4. INFO/RECHTS-Taste	Öffnet das Infomenü oder bewegt den Cursor eine Stelle nach rechts
5. OK-Taste	Zur Übernahme, Bestätigung oder Speicherung eines angezeigten Wertes oder Zustandes. Zur Alarmquittierung

Funktion	Beschreibung
6. AB-Taste	Zum Verringern eines angezeigten Zahlenwertes und zum Springen im Bedienmenü nach unten
7. MENU-Taste	Einstieg in das Bedienmenü des Reglers
8. STOP/START-Taste	Regel- und Dosierfunktion starten und stoppen
9. ESC-Taste	Rücksprung im Bedienmenü eine Ebene zurück, ohne Speicherung oder Änderung von Eingaben oder Werten. Umschalten der Messgrößen in der Daueranzeige.
10. CAL-Taste	Der Einstieg in das Kalibrierauswahlmenü (Zellkonstante und Temperaturkoeffizient) und zum Navigieren innerhalb des Kalibriermenüs
11. f-REL LED	Zeigt den angezogenen Zustand des f-Relais an
12. P-REL LED	Zeigt den angezogenen Zustand des P-Relais an
13. ERROR-LED	Zeigt einen Fehlerzustand des Reglers an. Zeitgleich erfolgt eine Text-Meldung im LCD-Display in der Daueranzeige

8.2 Werte eingeben

Beschrieben am Beispiel Sollwerteeingabe im Control-Menü.




Abb. 18: Werte eingeben

1. ➔ Wählen Sie mit -Taste jede Stelle des einzugebenden Wertes aus.



Sie können auch die Einheit des einzugebenden Wertes auswählen und verändern.

2. ➔ Die Werteingabe erfolgt mit den - und -Tasten
3. ➔ : Der eingegebene Wert wird in den Speicher übernommen.
4. ➔ : Abbruch der Werteingabe ohne Speicherung des eingestellten Wertes. Der ursprüngliche Wert bleibt erhalten.

8.3 Display Kontrast einstellen

Wenn sich der DULCOMETER® Compact Regler in der „Daueranzeige“ befindet können Sie den Kontrast des LCD-Display einstellen. Durch das Betätigen der ▲-Taste stellen Sie den LCD-Display-Kontrast dunkler ein. Durch das Betätigen der ▼-Taste stellen Sie den LCD-Display-Kontrast heller ein. Jeder Tastendruck entspricht dabei einer Kontraststufe. Sie müssen also für jede Kontraststufe die Taste einmal betätigen.

8.4 Daueranzeige




Abb. 19: Daueranzeige

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Messgröße (umschalten mit ESC),
möglich sind [ConC], [RES], [TDS] und
[SAL] | 4 | eventueller Fehlertext: z.B. "Limit ↓"
(Richtung der Grenzwertverletzung
z. B. hier eine Unterschreitung) |
| 2 | Referenztemperatur oder Temperatur-
kompensation | 5 | Temperatur (Korrekturgröße) |
| 3 | Stellgröße | 6 | Messwert (Istwert) |
| | | 7 | Betriebszustand |

In der untersten Zeile wird immer die aktuelle Messtemperatur bzw. eine manuell eingegebene Temperatur angezeigt. Die Temperaturanzeige kann nicht ausgeschaltet werden.

Die Verwendung der Temperatur (Messtemperatur oder Referenztemperatur) ist für die Berechnung aller Messgrößen notwendig, in der zweiten Zeile der Daueranzeige wird deshalb eine Information über die Temperaturkompensation und die Referenztemperatur angezeigt.

Die Anzeige des Sollwertes erfolgt im Info-Menü.

Umschalten der Messgrößen

Mit der -Taste können Sie in der Daueranzeige zwischen den Messgrößen des Reglers [ConC], [RES], [TDS] und [SAL] umschalten.

Abhängig von der eingestellten Messgröße, werden im [INPUT > TCOMP]-Menü und im [LIMIT]-Menü die Einstellungen von Variablen geändert bzw. die Variablen ganz ausgeblendet.

8.5 Info-Anzeige

In der Info-Anzeige werden die wichtigsten Parameter für jeden Menüpunkt der ersten Ebene angezeigt.

Der Einstieg aus der Daueranzeige in die Info-Anzeige erfolgt mit der -Taste. Erneutes Drücken der -Taste ruft die nächste Info-Anzeige auf. Betätigen der -Taste ruft wieder die Daueranzeige auf.




Abb. 20: Info-Anzeige

Mit der -Taste können Sie aus der aktuell gezeigten Info-Anzeige direkt in das Auswahlmenü dieser Info-Anzeige springen.

Mit der -Taste können Sie direkt wieder in die Info-Anzeige zurück springen.

8.6 Passwort

Der Zugriff auf die Einstellmenüs kann durch ein Passwort eingeschränkt werden. Ausgeliefert wird der Regler mit dem Passwort „5000“. Mit dem voreingestellten Passwort „5000“ ist der Regler so eingestellt, dass auf alle Menüs uneingeschränkt zugegriffen werden kann.




Abb. 21: Passwort einstellen

Passwort	Mögliche Werte			
Werkseinstellung	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
5000	1	0000	9999	5000 = [FREE]

9 Bedienmenüs

- **Benutzer Qualifikation:** unterwiesene Person, siehe Kapitel 3.4 „Benutzer Qualifikation“ auf Seite 15




Abb. 22: Übersicht der Menüs der ersten Ebene

9.1 Kalibrieren [CAL] des Leitfähigkeits-Sensors

Abhängig vom Sensortyp stehen folgende Kalibrierfunktionen zur Verfügung:

- Kalibrieren der Zellkonstante
- Kalibrieren des Temperaturkoeffizienten



Einwandfreie Sensorfunktion

- Korrektes Messen und Dosieren ist nur bei einwandfreier Sensorfunktion möglich
- Beachten Sie die Betriebsanleitung des Sensors



Fehlerhaftes Kalibrieren

Falls das Ergebnis des Kalibrierens außerhalb der vorgegebenen Toleranzgrenzen liegt, erscheint eine Fehlermeldung „ERR“. In dem Fall wird die aktuelle Kalibrierung nicht übernommen.

Überprüfen Sie die Voraussetzungen für das Kalibrieren und beseitigen Sie den Fehler. Wiederholen Sie dann das Kalibrieren.

Bei wiederholtem fehlerhaften Kalibrieren beachten Sie die Hinweise in der Sensoren-Betriebsanleitung.

Beim Kalibrieren setzt der Regler die Stellausgänge auf „0“. Ausnahme: Wenn eine Grundlast oder eine manuelle Stellgröße eingestellt wurde. Diese bleibt aktiv. Der mA-Normsignalausgang wird eingefroren.

Beim erfolgreichen Kalibrieren werden alle Fehleruntersuchungen neu begonnen, die sich auf den Messwert beziehen. Der Regler speichert die ermittelten Daten für die Zellkonstante bzw. Temperaturkoeffizienten beim erfolgreichen Kalibrieren ab.

Das Kalibrieren des Leitfähigkeitssensors kann auf 3 verschiedene Methoden durchgeführt werden. Bei allen erfolgt indirekt oder direkt eine Anpassung der Zellkonstante:

- Kalibrieren im Vergleich zu einer Referenzlösung
- Kalibrieren im Vergleich zu einer Referenzmessung (z. B. Handmessgerät)
- Kalibrieren durch Eingabe einer genau bekannten oder ermittelten Zellkonstante

58



Kalibrieren im Vergleich mit einer Kalibrierlösung

1. ➤ Betätigen Sie die -Taste, bewegen Sie den Cursor mit der  oder -Taste auf *[CELLCONST]* und bestätigen Sie mit der .
2. ➤ Stellen Sie den Temperaturkoeffizienten der Kalibrierlösung ein.



Der Temperaturkoeffizienten der Kalibrierlösung ist auf dem Behälter der Kalibrierlösung angegeben. Die Kalibrierlösung von ProMinent hat einen Temperaturkoeffizienten von 2%/K.

Bestätigen Sie mit der .

3. ➤ Tauchen Sie nun den Sensor in die Kalibrierlösung ein und bewegen Sie den Sensor leicht.
4. ➤ Warten Sie bis sich der Leitfähigkeits- und Temperaturmesswert stabilisiert hat.
Betätigen Sie die -Taste.
⇒ Der gemessene Leitfähigkeitswert wird angezeigt.
5. ➤ Sie müssen jetzt den gemessene Leitfähigkeitswert mit den ,  oder -Tasten einstellen, in Übereinstimmung mit dem auf der Kalibrierlösung angegebenen Leitfähigkeitswert.
⇒ Bei erfolgreicher Kalibrierung speichert der Regler die ermittelten Werte für die Zellkonstante ab und die Fehleruntersuchungen, die sich auf den Messwert beziehen, werden neu begonnen. Der numerische Einstellbereich der Zellkonstante ist nicht begrenzt.
6. ➤ Zurück zur Daueranzeige durch zweimaliges Betätigen der .

Kalibrieren im Vergleich mit einer Referenzmessung (z. B. Handmessgerät)



Temperaturkoeffizient der Messlösung

Der Temperaturkoeffizient der Messlösung muss bekannt sein.

1. ➤ Betätigen Sie die **CAL**-Taste, belassen Sie den Sensor in der Anwendung in der der Sensor verbaut ist.
2. ➤ Bewegen Sie den Cursor mit der **▲** oder **▼**-Taste auf **[CELLCONST]** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
3. ➤ Stellen Sie den Temperaturkoeffizienten der Messlösung ein.
Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
4. ➤ Betätigen Sie die **CAL**-Taste.
⇒ Der gemessene Leitfähigkeitswert wird angezeigt.
5. ➤ Sie müssen jetzt den angezeigten Leitfähigkeitswert mit den **↖**, **▲** oder **▼**-Tasten einstellen, in Übereinstimmung mit dem gemessenen Referenzwert.
⇒ Bei erfolgreicher Kalibrierung speichert der Regler die ermittelten Werte für die Zellkonstante ab und die Fehleruntersuchungen, die sich auf den Messwert beziehen, werden neu begonnen. Der numerische Einstellbereich der Zellkonstante ist nicht begrenzt.
6. ➤ Zurück zur Daueranzeige durch zweimaliges Betätigen der **ESC**-Taste.

Kalibrieren durch Eingabe einer genau bekannten Zellkonstante

1. ➤ Betätigen Sie die **MEN**-Taste und bewegen Sie den Cursor mit der **▲** oder **▼**-Taste auf **[INPUT]**.
Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. ➤ Bewegen Sie den Cursor mit der **▲** oder **▼**-Taste auf **[CELLC]**.
Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
3. ➤ Passen Sie nun die genau bekannte oder zuvor ermittelte Zellkonstante mit den **↖**, **▲** oder **▼**-Tasten an.
Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
4. ➤ Zurück zur Daueranzeige durch zweimaliges Betätigen der **ESC**-Taste.

Status des Sensors

Anzeige	Bedeutung	Status
[OK]	In Ordnung	Zellkonstante = 0,005 ... 15,0
[WRN]	Warnung	keine
[ERR]	Fehler	Zellkonstante < 0,005 oder Zellkonstante > 15

9.1.2 Kalibrieren des Temperaturkoeffizienten

**Leitfähigkeits-Sensoren mit Temperaturelement**

Sie können den Temperaturkoeffizienten nur bei Leitfähigkeits-Sensoren mit Temperaturelement kalibrieren, denn ohne eine Messung der Temperatur ist die Berechnung des Temperaturkoeffizienten nicht möglich.

**Temperaturänderung**

Es wird empfohlen die Temperaturänderung höchstens mit 0,5 °C pro Minute durchzuführen, bzw. müssen Sie bei einer Temperaturänderung von z. B. 10 °C mindestens 20 Minuten mit dem Kalibrieren warten.




Abb. 24: Kalibrieren des Temperaturkoeffizienten

- I. Wenn die Temperaturänderung größer als 2 °C ist, ändert sich der Hinweis in [WAIT]
- II. Wenn die Temperatur im angegebenen Bereich ist, ändert sich der Hinweis in [STABLE ?]
- III. Wenn eine stabile Endtemperatur erreicht ist, ändert sich der Hinweis in [ACCEPT ?]. Das Kalibrieren kann jetzt manuell beendet werden.

1. ➔ Kalibrieren bei der ersten Kalibriertemperatur, diese Kalibriertemperatur sollte nahe der gewählten Referenztemperatur liegen.
2. ➔ Betätigen Sie die **[CAL]**-Taste, der erste Kalibrierpunkt wird übernommen. Gleichzeitig werden die Temperaturbereiche für den zweiten Temperaturwert angegeben.
3. ➔ Hinweis: **[CHANGE TEMP]**, tauchen Sie jetzt den Sensor in die gleiche Flüssigkeit mit der zweiten Kalibriertemperatur (Temperaturunterschied mindestens $\pm 10\text{ °C}$)
4. ➔ Hat sich die gemessene Temperatur um mehr als 2 °C geändert, wird der Hinweis **[WAIT]** angezeigt.
5. ➔ Hat sich die Temperatur um mehr als 10 °C geändert, wird der Hinweis **[STABLE ?]** angezeigt, ab jetzt können Sie das Kalibrieren beenden, wenn sich der angezeigte Temperaturwert nicht mehr ändert. Betätigen Sie dazu die **[CAL]**-Taste.
6. ➔ Wenn das Temperatur Maximum/Minimum erreicht ist, wird der Hinweis **[ACCEPT ?]** angezeigt
 - ⇒ Sie können das Kalibrieren jetzt beenden. Betätigen Sie dazu die **[CAL]**-Taste.



Je nach Sensor-Typ kann dieser Vorgang 10 ... 20 Minuten dauern.

7. ➔ Übernehmen Sie den Temperaturkoeffizient mit **[CAL]** oder verwerfen Sie ihn mit **[ESC]**

Status des Sensors

Anzeige	Bedeutung	Status
[OK]	In Ordnung	$\Delta T_{kal} > 20\text{ °C}$
[WRN]	Warnung	$\Delta T_{kal} = 10\text{ °C} \dots 20\text{ °C}$
[ERR]	Fehler	$\Delta T_{kal} < 10\text{ °C}$
ΔT_{kal} = Temperaturdifferenz der Kalibrierflüssigkeiten		

Einstellung		Mögliche Werte			
Anzeige	Anfangs-wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
[LIMIT ↑]	0.02 S/cm	0.001	0,000 uS/cm	2,000 S/cm	oberer Grenzwert
[LIMIT ↓]	0.01mS/cm	0.001	0,000 uS/cm	2,000 S/cm	unterer Grenzwert
[HYST.]	5 %	1 %	1 %	20 %	Hysterese der Grenzwerte
[TLIMIT ↑] °C	30,0 °C	0,1 °C	0,0 °C	150,0 °C	oberer Grenzwert Korrekturwert °C
[TLIMIT ↓] °C	10,0 °C	0,1 °C	0,0 °C	150,0 °C	unterer Grenzwert Korrekturwert °C
[TLIMIT ↑] °F	86,0 °F	0,1 °F	32,0 °F	302,0 °F	oberer Grenzwert Korrekturwert °F
[TLIMIT ↓] °F	32,0 °F	0,1 °F	32,0 °F	302,0 °F	unterer Grenzwert Korrekturwert °F
[TIMELIM.]	0 min = AUS	1 min	0	999	Kontrollzeit nach Auftreten einer Grenzwertüber- oder unterschreitung

Wenn in der Daueranzeige *[TDS]* oder *[SAL]* eingestellt ist, werden im *[LIMIT]*-Menü die Einstellwerte für *[TLIMIT↑]* und *[TLIMIT↓]* ausgeblendet:

- *[TLIMIT↓]* kann verändert werden, wenn die Daueranzeige auf *[Cond_C]* oder *[RES]* steht.
- *[TLIMIT↑]* wird fest auf 40 °C (bei TDS) bzw. 35 °C (bei SAL) eingestellt. Ist der unter *[Cond_C]* eingestellte Wert für *[TLIMIT↑]* kleiner als dieser Wert, bleibt diese Einstellung erhalten.

Hysteresis: die Hysteresis wird in % angegeben, da eine absolute Angabe wegen des Messbereichsumfanges nicht möglich ist. Die Angabe bezieht sich jeweils auf die unter *[LIMIT↑]* und *[LIMIT↓]* eingegebenen Werte.

Hysteresis = *[HYST.]*

Wurde ein Grenzwert unterschritten, dann wird das Grenzwertkriterium zurück gesetzt, wenn der Messwert den Wert des Grenzwertes Plus der Hysteresis erreicht hat.

Wurde ein Grenzwert überschritten, dann wird das Grenzwertkriterium zurück gesetzt, wenn der Messwert den Wert des Grenzwertes Minus der Hysteresis erreicht hat.

Besteht das Grenzwertkriterium nach Ablauf von *[TIMELIM]* nicht mehr, dann wird die Regelung wieder automatisch aktiviert.

9.3 Regelung einstellen [CONTROL]




Abb. 26: Regelung einstellen [CONTROL]

Einstellung		Mögliche Werte			
	Anfangs- wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
[PUMP]	dosing ↑	dosing ↓ dosing ↑			Richtung der Ein- seitenregelung ²
[SET]	1,0 mS/ cm	0.001	0,000 uS/cm	2,000 S/cm	
[TYPE]	P	P Manual PID			Reglertyp
[↵Xp]	0,5 mS/ cm	0.001	0,000 uS/cm	2,000 S/cm	P-Anteil bei Regelgröße
[↵Ti]	0 s	1 s	0 s	9999 s	Nachstellzeit der PID-Regelung (0 Sekunden = kein I-Anteil)
[↵Td]	0 s	1 s	0 s	2500 s	Vorhaltezeit der PID-Regelung (0 Sekunden = kein D-Anteil)
[BASIC] ¹	0 %	1 %	- 100 %	100 %	Grundlast
[↵MANUAL] 1	0 %	1 %	- 100 %	100 %	Manueller Stell- wert
[CHECK- TIME]	0 min	1 min	0 min	999 min	Kontrollzeit der Regelung 0 Minuten = aus

Einstellung		Mögliche Werte			
	Anfangs- wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
<i>[↵LIMIT]</i> ¹	0 %	1 %	- 100 %	+ 100 %	Grenze für Kon- trollzeit. Ohne Grundlast, nur PID-Stellwert
<i>[BOOT DELAY]</i>	0 s	1 s	0 s	9999 s	Verzögerungszeit der Regelung nach dem Start der Messstelle. In diesem Zeitraum nach dem Ein- schalten misst das Gerät nur, regelt aber nicht.

1 = bei Einseitenregelung in Aufwärtsrichtung: 0 ...+ 100 % (Einstellung mit PUMP: dosing ↑), in Abwärtsrichtung: - 100 ... 0 % (Einstellung mit PUMP: dosing ↓).

2 = Bei der Umschaltung der Dosierrichtung werden alle Stellglieder im Regler auf die Werkseinstellung der gewählten Dosierrichtung zurückgesetzt.

9.4 Eingänge einstellen [INPUT]




Abb. 27: Eingänge einstellen [INPUT]

Einstellung		Mögliche Werte			
Anzeige	Anfangs-wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
[<i>SENSOR</i>]	LFTK1-3m				Sensortyp
[<i>↳ TYP</i>]	Conductiv				Sensortyp
[<i>↳ MIN</i>]	0,0 S/cm	0.001	0,000 uS/cm	2,000 S/cm	minimaler Messwert
[<i>↳ MAX</i>]	0,02 S/cm	0.001	0,000 uS/cm	2,000 S/cm	maximaler Messwert
[<i>↳ CELLC</i>]	1 cm ⁻¹	0,001	0,006 cm ⁻¹	15 cm ⁻¹	Zellkonstante
[<i>↳ TMAX</i>]	120 °C	0,01	0,01 °C	150 °C	Maximale Temperatur, die der Sensor aushält
[<i>↳ PRO-FILE</i>]	midCC	lowCC, midCC highCC			Automatische Messbereichserkennung
[<i>CABLE</i>]	0,25mm ²	0,14mm ² 0,34mm ² 0,25mm ² 0,50mm ²			Kabeldurchmesser
[<i>↳ LEN</i>]	3 m	0,01	0 m	50 m	Kabellänge
[<i>↳ R_CABLE</i>]	0,4 Ω	0,01	0 Ω	100 Ω	Kabelwiderstand
[<i>TCOMP</i>]	off				Temperaturkompensation aus
	lin				lineare Temperaturkompensation
	nLF				nichtlineare Temperaturkompensation (nach DIN EN 27888)
[<i>↳ TREF</i>]	25 °C	1	15 °C	30 °C	Referenztemperatur

Einstellung		Mögliche Werte			
Anzeige	Anfangs-wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
[TCOEFF]	1,9 %/°C	0,1	0 %/°C	9,99 %/°C	Temperaturkoeffizient
[FILTER]	3 s	1	3 s	30 s	Messwertfilterung in Sekunden ¹
[TDS]	0,64	0,001	0,004	1,000	TDS-Umrechnungsfaktor
[TEMP]	auto	man auto			Korrekturwertquelle (Pt100(0), manuell)
[↵ UNIT]	°C	°C °F			Einheit des Korrekturwertes
[↵ VALU]	25.0 °C	0,1	0,0 °C	150,0 °C	manueller Korrekturwert °C
[↵ VALUE]	77.0 °F	0.1	32.0 °F	302.0 °F	manueller Korrekturwert °F
[CONTACT]	pause	pause hold			Konfiguration digitaler Kontakteingang
[↵ POL]	norm.open,	norm.open, norm.closed			Polarität des Kontakteingangs
[↵ DELAY OFF]	0 s	1	0 s	3600 s	Ausschaltverzögerung Kontakteingang
[↵ ALARM]	off	on off			Alarm bei Ereignis [HOLD] bzw. [PAUSE]

1) [FILTER]: Der voreingestellt Wert von 3 Sekunden ist in den meisten Fällen gut geeignet. Den voreingestellt Wert von 3 Sekunden sollten Sie nur bei schwankenden Anzeigewerten vergrößern, wodurch sich auch die Einstelldauer des Anzeigewertes vergrößert.

Sensor



Auswahl des angeschlossenen Sensors

Bei Änderung des angeschlossenen Sensors werden alle sensorabhängigen Einstellungen auf ihre [DEFAULT]-Werte zurückgesetzt.



Temperatursensor

- *[auto]: bei Leitfähigkeits-Sensoren mit integriertem Temperatursensor*
- *[Manual], 25 °C: bei Leitfähigkeit-Sensoren ohne integriertem Temperatursensor*

9.5 Ausgänge einstellen [OUTPUT]




Abb. 28: Ausgänge einstellen (OUTPUT)

Einstellung		Mögliche Werte			Bemerkung
		Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	
[P-REL] (Power-Relais)	alarm	alarm			Alarm-Relais
		unused			aus
		dosing			PWM-Relais (~~P~~ uls- ~~W~~ eiten- ~~M~~ odulation)
		limit			Grenzwertre- lais
[$\hookrightarrow$ PERIOD]	60 s	1 s	30 s	6000 s	Zykluszeit der PWM-Ansteue- rung (P-REL = dosing)
[$\hookrightarrow$ MIN ON] 1	10 s	1 s	5 s	PERIOD/4 bzw. 999	Minimale Ein- schaltdauer bei PWM-Ansteue- rung (P-REL = dosing)
[$\hookrightarrow$ DELAY ON]	0 s	1 s	0 s	9999 s	Einschaltverzö- gerung Grenz- wert-Relais (P-REL = limit)
[$\hookrightarrow$ DELAY OFF]	0 s	1 s	0 s	9999 s	Ausschaltverzö- gerung Grenz- wert-Relais (P-REL = limit)
[f-REL]	dosing	dosing			Aktivierung des Kleinleistungs- Relais (Fre- quenz-Relais)

Bedienmenüs

Einstellung		Mögliche Werte			
	Anfangs-wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	Bemerkung
		unused			
[↵PUMPMAX]	180 1/min	1	1 1/min	500 1/min	Maximale Hubfrequenz des Kleinleistungs-Relais (Frequenz-Relais)
[mA OUT] (Ausgegebene Größe des mA-Normsignal-Ausgangs)	meas val	off			off = aus
		meas val			meas val = Messgröße (Leitfähigkeit)
		corr val			corr val = Korrekturgröße
		dosing			dosing = Stellwert
		manual			manual = Manuell
[↵RANGE]	4 - 20 mA	0 - 20 mA			Wertebereich des mA-Normsignalausgangs
		4 - 20 mA			
[↵0/4 mA]	0.01 mS/cm	0.001	0,000 uS/cm	2,000 S/cm	
[↵20 mA]	0.02 S/cm	0.001	0,000 uS/cm	2,000 S/cm	
[↵0/4 mA]	0,0 °C	0,1 °C	0,0 °C	150,0 °C	Temp.-Wert zugeordnet 0/4 mA
[↵20 mA]	100,0 °C	0,1 °C	0,0 °C	150,0 °C	Temp.-Wert zugeordnet 20 mA
[↵0/4 mA]	32,0 °F	0,1 °F	32,0 °F	302,0 °F	Temp.-Wert zugeordnet 0/4 mA

Einstellung	Mögliche Werte				Bemerkung
	Anfangs- wert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	
[↵20 mA]	212,0 °F	0,1 °F	32,0 °F	302,0 °F	Temp.-Wert zugeordnet 20 mA
[↵20 mA] ²	100 %	1 %	10 % / - 10 %	100 % / - 100 %	Stellwert zuge- ordnet 20 mA (0/4 mA ist als 0 % fest einge- stellt)
[↵VALUE]	4,00 mA	0,01 mA	0,00 mA	25,00 mA	manueller Stromaus- gangs-Wert
[↵ERROR]	off	23 mA			Stromaus- gangs-Wert bei Fehler 23 mA
		0/3,6 mA			Stromaus- gangs-Wert bei Fehler 0/3,6 mA
		off			off = es wird kein Fehler- strom ausge- geben

1 = Das Parametermaximum liegt bei PERIOD/4 oder 999, je nachdem, was kleiner ist

2 = je nach Dosierrichtung liegen die Grenzen entweder bei - 10 % und - 100 % oder bei + 10 % und + 100 %

9.6 [DEVICE] einstellen




Abb. 29: [DEVICE] einstellen

Einstellung	Mögliche Werte				Bemerkung
	Anfangswert	Schrittweite	Unterer Wert	Oberer Wert	
[PASS-WORD]	5000	1	0000	9999	5000 = kein Passwort-schutz
[RESTART DEVICE]					Regler wird neu gest-artet
[FACTORY RESET...]	no	yes no	yes = FAC-TORY RESET!	no = kein FACTORY RESET!	Alle Para-meter des Reglers werden auf Werkseinstellung zurück gesetzt

10 Regelparameter und Funktionen

- **Benutzer Qualifikation:** geschulte Anwender, siehe  *Kapitel 3.4 „Benutzer Qualifikation“ auf Seite 15*

10.1 Funktionszustände des DULCOMETER® Compact Regler

Die Funktionszustände des DULCOMETER® Compact Regler haben folgende Priorität:

- 1. „STOP“
- 2. „PAUSE/HOLD“
- 3. „CAL“ (Kalibrierung)
- 4. „OPERATION“ (Normalbetrieb)

Besonderheiten "CAL" (Kalibrierung)

- Regelung geht auf Grundlast, mA-Messausgänge werden eingefroren
- Es werden neue Fehler erkannt, sie wirken aber nicht auf das Alarm-Relais und den mA-Ausgang
- Die Erfassung der messgrößenrelevanten Fehler während der „CAL“ (Kalibrierung) wird unterdrückt (z.B. LIMIT ↑)

Besonderheiten "PAUSE"

- Die Regelung wird auf 0% Stellgröße geschaltet. Der I-Anteil wird gespeichert
- Es werden neue Fehler erkannt, sie wirken aber nicht auf das Alarm-Relais und den mA-Ausgang
- Sonderfall Alarm-Relais in „PAUSE“: Falls aktiviert zieht das Leistungsrelais in „PAUSE“ an (Fehlermeldung: CONTACTIN)

Besonderheiten "HOLD"

- Regelung und alle weiteren Ausgänge werden eingefroren
- Es werden neue Fehler erkannt, sie wirken aber nicht auf das Alarm-Relais und den mA-Ausgang. Die Auswirkung bereits bestehender Fehler (z.B. Fehlerstrom) bleibt jedoch bestehen
- Sonderfall Alarm-Relais: Das Anziehen des eingefrorenen Alarm-Relais wird gestattet (= kein Alarm), wenn alle Fehler quittiert oder verschwunden sind
- Sonderfall Alarm-Relais in „HOLD“: Falls aktiviert zieht das Leistungsrelais in „HOLD“ an (Fehlermeldung: CONTACTIN)

Besonderheiten "STOP"

- Regelung AUS
- Es werden neue Fehler erkannt, sie wirken aber nicht auf das Alarm-Relais und den mA-Ausgang
- Bei „STOP“ wird das Alarm-Relais ausgeschaltet

Besonderheiten des Ereignis "START", also von "STOP" in "OPERATION" (Normalbetrieb) schalten

- Die Fehlererfassung beginnt neu, alle bisherigen Fehler werden gelöscht


Generell gültige Aussagen

- Fällt die Ursache für einen Fehler weg, dann verschwindet die Fehlermeldung aus der Fußzeile des LCD-Displays.
- Ein bereits bestehender Zustand „*PAUSE/HOLD*“ wird durch den Start einer „*CAL*“ (Kalibrierung) nicht beeinflusst. Verschwindet dann während „*CAL*“ (Kalibrierung) der Funktionszustand „*PAUSE/HOLD*“, so bleiben trotzdem alle Zustände bis zum Ende der „*CAL*“ (Kalibrierung) eingefroren
- Wenn die „*CAL*“ (Kalibrierung) im Funktionszustand „*OPERATION*“ (Normalbetrieb) gestartet wird, so wird der Funktionszustand „*PAUSE/HOLD*“ bis zum Ende der „*CAL*“ (Kalibrierung) ignoriert. STOP/START ist trotzdem jederzeit möglich
- Ein Alarm kann wie folgt quitiert bzw. behoben werden: Durch das Beheben aller Fehlerursachen, durch das Drücken der -Taste sowie durch das Drücken der -Taste während die Daueranzeige sichtbar ist

10.2 [STOP/START]-Taste



Beim Betätigen der -Taste wird die Regelung gestartet/gestoppt. Die -Taste können Sie unabhängig von dem aktuell angezeigten Menü betätigen. Angezeigt wird der [STOP]-Zustand aber nur in der Daueranzeige.



A1627

Abb. 30: -Taste

Beim ersten Einschalten befindet sich der Regler im [STOP]-Zustand.

Unter definierten Fehlerbedingungen schaltet der Regler in den [STOP]-Zustand. Die Regelung ist dann aus (= 0 % Stellgröße).

Um den fehlerbedingten Betriebszustand [STOP] von dem Betriebszustand [STOP] durch -Tastendruck, zu unterscheiden, wird statt der Bezeichnung [STOP], die Bezeichnung [ERROR STOP] eingeblendet.

Ein -Tastendruck bewirkt dann, dass aus dem Betriebszustand [ERROR STOP] der Betriebszustand [STOP] wird. Ein weiterer -Tastendruck startet den Regler wieder.

Im [STOP]-Zustand müssen Sie den Regler manuell starten, durch das Betätigen der -Taste,

Ein [STOP] des Reglers bewirkt:

- Regelung wird gestoppt
- Das P-Relais in der Funktion als Grenzwert-Relais und als PWM-Relais werden in den stromlosen Zustand geschaltet
- Das P-Relais in der Funktion als Alarm-Relais zieht an (kein Alarm)

Das Wiederanlaufen des Reglers bewirkt:

- Lag ein [STOP]-Zustand vor, dann müssen Sie den Regler nach dem Wiedereinschalten manuell starten.
- Die Fehlererfassung beginnt neu, alle bisherigen Fehler werden gelöscht

10.3 Ansaugen [PRIME]




Abb. 31: Ansaugen z. B. zum Entlüften einer Pumpe

Während die Daueranzeige sichtbar ist, kann im Zustand [STOP] und [OPERATION] durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ und ▼ die Ansaugfunktion [PRIME] gestartet werden.

Dabei wird je nach Konfiguration des Reglers das Leistungsrelais [P-REL] mit 100 %, das Frequenzrelais [F-REL] mit 80 % von "PUMPMAX" angesteuert und am mA-Ausgang wird 16 mA ausgegeben. Dies ist jedoch nur der Fall wenn diese Ausgänge als Stellglieder [dosing] eingestellt sind.

Das Leistungsrelais [P-REL] startet nach dem Ansaugen im angezogenen Zustand.

Mit dieser Funktion können Sie z. B. das Dosiermedium bis zur Pumpe fördern und so die Dosierleitung entlüften.

10.4 Hysterese Grenzwert




Abb. 32: Hysterese

Grenzwert oben = [LIMIT ↑]

Grenzwert unten = [LIMIT ↓]

Der Bereich zwischen $[LIMIT \uparrow]$ und $[LIMIT \downarrow]$ ist der gültige Messbereich.

Der Regler verfügt über eine $[Hysteresis]$, die in % zum jeweiligen $[LIMIT]$ -Wert eingestellt wird.

Ist z. B. die $[HYST] = 5\%$ und wird $[LIMIT \uparrow]$ überschritten erfolgt eine Fehlermeldung. Bei Unterschreiten von $0,95 * [LIMIT \uparrow]$ wird die Fehlermeldung wieder zurückgenommen. Wird $[LIMIT \downarrow]$ unterschritten, erfolgt die Fehlermeldung, die nach Überschreiten von $1,05 * [LIMIT \downarrow]$ wieder zurückgenommen wird.

10.5 Korrekturgröße Temperatur



Verfügbare Temperatur

Es muss immer ein Temperaturwert für die Leitfähigkeit verfügbar sein, entweder über eine Temperaturmessung oder eine manuelle Temperaturvorgabe.

Die Korrekturgröße kompensiert den Einfluss der Medientemperatur auf den Messwert. Die Korrekturgröße ist die Temperatur des zu messenden Mediums.

Betriebsarten

- **[auto]**: Der Regler wertet das Temperatursignal des angeschlossenen Temperatursensors aus
 - Für Messungen mit Temperatursensor (0 ... 150 °C)
- **[manual]**: Die Temperatur des zu messenden Mediums muss vom Anwender gemessen werden. Den ermittelten Wert müssen Sie dann mit den Tasten:  und  im Parameter **[VALUE]** in den Regler eingeben und mit der Taste  speichern
 - Diese Einstellung wird benötigt, für Messungen bei der das zu messende Medium eine konstante Temperatur hat. Die Temperatur wird bei der Regelung berücksichtigt

10.6 Kontrollzeit Messgröße und Korrekturgröße

Fehlertext	Beschreibung
LIMIT ERR	Kontrollzeit der Messgröße
TLIMITERR	Kontrollzeit der Korrekturgröße

Wird zum Ablauf der Kontrollzeit der gültige Messbereich nicht erreicht, dann zeigt der DULCOMETER® Compact Regler folgendes Verhalten:

- **LIMIT ERR:** Die Regelung wird abgeschaltet. Es wird ein Fehlerstrom ausgegeben, falls der Ausgang als Messgrößenausgang konfiguriert ist
- **TLIMITERR:** Die Regelung wird abgeschaltet. Es wird ein Fehlerstrom ausgegeben, falls der Ausgang als Korrekturgrößenausgang oder als Messgrößenausgang konfiguriert ist

Zunächst ist die Verletzung einer Grenze nur eine Grenzwertverletzung. Dies führt zu einer „*WARNUNG*“. Durch das Einschalten der Kontrollzeit „*TIMELIM*“ (> 0 Minuten) wird aus der Grenzwertverletzung ein Alarm. Bei einem [*TLIMITERR*]-Alarm schaltet die Regelung auf [*STOP*].

10.7 Kontrollzeit Regelung



Überwachung der Regelstrecke

Die Kontrollzeit überwacht die Regelstrecke. Über den Mechanismus der Kontrollzeit sind eventuell defekte Sensoren zu erkennen.



Ermitteln der Totzeit

Jede Regelstrecke besitzt eine Totzeit. Die Totzeit ist die Zeit, die die Regelstrecke benötigt um eine Änderung durch Zugabe der dosierten Chemikalie messtechnisch festzustellen.

Sie müssen die Kontrollzeit größer als die Totzeit wählen. Sie können die Totzeit bestimmen, indem Sie die Dosierpumpe im manuellen Betriebsmodus arbeiten lassen und z. B. Säure dosieren.

! HINWEIS!

Totzeitermittlung

Sie dürfen die Totzeit nur dann ermitteln, wenn der eigentliche Prozess durch die manuelle Dosierung nicht negativ beeinflusst werden kann.

Sie müssen die Zeit ermittelt, die die Regelstrecke (also die Gesamtheit aus Regler, Sensor, Messwasser, Durchlaufgeber, etc.) benötigt, um eine erste Veränderung des Messwertes, vom Beginn des Dosierens an, zu erkennen. Diese Zeit ist die „Totzeit“. Zu dieser ermittelten Totzeit ist ein Sicherheitszuschlag zu addieren, z. B. 25 %. Diesen Sicherheitszuschlag müssen Sie für Ihren Prozess individuell festlegen.

Mit dem Parameter „LIMIT“ ist ein Grenzwert für die Stellgröße einstellbar. Verletzt die Stellgröße diesen Grenzwert wird der Fehler CHECKTIME ausgelöst (Kontrollzeit der Regelung abgelaufen). Die Regelung wird auf Grundlast geschaltet und ein Fehlerstrom ausgegeben.

Es wird ständig geprüft, ob eine Grenze verletzt ist und ist dies bei konfiguriertem Leistungsrelais „P-REL = limit“ mindestens „DELAY ON“ Sekunden ununterbrochen der Fall, so wird das Relais angezogen. Verschwindet die Grenzwertverletzung für mindestens „DELAY OFF“ Sekunden, so fällt das Grenzwertrelais wieder ab.

Das Grenzwertrelais fällt immer sofort ab bei: „STOP“, Anwenderkalibrierung, „PAUSE“ und bei „HOLD“.

10.8 Leistungsrelais "P-REL" als Grenzwertrelais

Das Leistungsrelais „P-REL“ kann als ein Grenzwertrelais konfiguriert werden. Es wirkt immer nur auf die Messgröße, wobei die Grenzen in „LIMITS“ eingestellt werden. Das Relais wird sowohl bei einer Verletzung des oberen als auch des unteren Grenzwertes aktiviert.

10.9 Einstellung und Funktionsbeschreibung "Relais als Magnetventil"




Abb. 33: Magnetventil (= P-REL: dosing)

min. Zeit [MIN ON]

Zyklus = [PERIOD] (in Sekunden)



Schaltzeiten des Magnetventil

Die Schaltzeiten des Relais (Magnetventil) hängen von der Zykluszeit, der Stellgröße und von der „min. Zeit“ (kleinste erlaubte Einschaltdauer des angeschlossenen Gerätes) ab. Die Stellgröße bestimmt das Verhältnis $t_{on}/Zyklus$ und damit die Schaltzeiten.

Die „min. Zeit“ beeinflusst die Schaltzeiten in zwei Situationen:

1. theoretische Schaltzeit < min. Zeit




Abb. 34: theoretische Schaltzeit < min. Zeit

min. Zeit [MIN ON]

Zyklus = [PERIOD] (in Sekunden)

Der DULCOMETER® Compact Regler schaltet so viele Zyklen lang nicht ein, bis die Summe der theoretischen Schaltzeiten die „min. Zeit“ übersteigt. Dann schaltet er für die Dauer dieser Zeitsumme ein.

2. theoretische Schaltzeit > (Zyklus - min. Zeit)




Abb. 35: theoretische Schaltzeit > (Zyklus - min. Zeit) und berechnete Schaltzeit < Zyklus

min. Zeit [MIN ON]

Zyklus = [PERIOD] (in Sekunden)

Der DULCOMETER® Compact Regler schaltet so viele Zyklen lang nicht aus, bis die Differenzen zwischen Zyklus und theoretischer Schaltzeit die „min. Zeit“ übersteigen.

10.10 Alarm-Relais

Das Alarm-Relais löst in „*OPERATION*“ (Normalbetrieb) aus, wenn ein Fehler vorliegt, der als „*ERROR*“ definiert ist und nicht nur als „*WARNING*“.

Die Fehlermeldungen „*ALARM*“ in der Daueranzeige, die mit einem * (Stern) gekennzeichnet sind, können mit der  Taste quittiert werden. Der Alarm und der * verschwinden dann.

10.11 Funktionsweise des "Error-Logger"

Angezeigt werden die letzten drei Fehler. Es wird angezeigt vor wie vielen Minuten sie aufgetreten sind. Bei einem neu hinzukommenden Fehler wird der älteste Fehler gelöscht.

Es werden nur Fehler angezeigt, die im Betriebszustand „*OPERATION*“, also nicht in den Betriebszuständen „*STOP*“, „*CAL*“ (Anwenderkalibrierung), „*HOLD*“ oder „*PAUSE*“, auftreten.

Es werden nur „*ERROR*“ angezeigt, keine „*WARNINGS*“, z. B. wird ein „*LIMIT ERR*“ angezeigt, ein „*LIMIT ↑*“ nicht.

Ein Fehler, dessen Anzeigedauer 999 Minuten erreicht, verschwindet automatisch aus dem „*Error-Logger*“. Der „*Error-Logger*“ wird bei Ausfall der Netz-Spannung nicht gespeichert oder gesichert.

11 Wartung

- **Benutzer Qualifikation:** geschulter Anwender, siehe  Kapitel 3.4 „Benutzer Qualifikation“ auf Seite 15

Der Regler ist wartungsfrei.

11.1 Fehlermeldungen

- **Benutzer Qualifikation für die Diagnose:** geschulter Anwender, siehe  Kapitel 3.4 „Benutzer Qualifikation“ auf Seite 15. Weitere Qualifikationen richten sich nach Art und Umfang eventueller Maßnahmen zur Fehlerbehebung.

Messtechnisch spezifischer Fehler: [INPUT ↑]

Das elektrische Sensorsignal direkt am LF-Sensoreingang ist zu hoch. Die berechnete Leitfähigkeit (LF) ist kleiner als die tatsächlich vorhandene Leitfähigkeit.

Der Fehler tritt auf ab einem Wert von:

- 200mS/cm bei Sensoren mit Zellkonstante 1,0
- 20mS/cm bei Sensoren mit Zellkonstante 0,1
- 2mS/cm bei Sensoren mit Zellkonstante 0,01

Die angegebene Grenze kann sensorspezifisch auch höher sein.

Messgrößenspezifischer Fehler : [TDS ↑]

>2000: Wenn der berechnete TDS-Wert über 2000 liegt.

Messgrößenspezifischer Fehler : [SAL ↑]

>70: Wenn der berechnete SAL-Wert über 70 liegt.

Fehlererfassung nach Gerätestart

Die meisten Fehler werden erst mit einer Verzögerung von 10 Sekunden nach dem Start des Gerätes angezeigt.

Fehlermeldungen

Fehlermeldung	[Error] [Warning]	Kurze Fehlerbeschreibung
[RANGE↓]	E	Die Hauptmessgröße unterschreitet den Messbereich
[RANGE↑]	E	Die Hauptmessgröße überschreitet den Messbereich
[T RANGE↓]	E	Temperaturwert unterschreitet Messbereich
[T RANGE↑]	E	Temperaturwert überschreitet Messbereich
[CAL ERROR]	E	Kalibrierfehler bei der letzten durchgeführten Kalibrierung durch den Anwender
[CHECK- TIME]	E	Siehe Kapitel  Kapitel 10.7 „Kontrollzeit Regelung“ auf Seite 84
[mA RANGE↑]	E	Der auszugebende Strom am mA-Normsignalausgang liegt über 20 mA. Gilt nicht bei Ausgabe des 23mA-Fehlerstromes
[mA RANGE↓]	E	Der auszugebende Strom am mA-Normsignalausgang liegt unter 0/4mA. Gilt nicht bei Ausgabe des 0/3,6mA-Fehlerstromes
[LIMIT↑]	W	Hauptmessgröße größer als eingestellte Grenze
[LIMIT↓]	W	Hauptmessgröße kleiner als eingestellte Grenze
[T LIMIT↑]	W	Korrekturmessgröße größer als eingestellte Grenze
[T LIMIT↓]	W	Korrekturmessgröße kleiner als eingestellte Grenze.
[LIMIT ERR]	E	Siehe Kapitel  Kapitel 10.6 „Kontrollzeit Messgröße und Korrekturgröße“ auf Seite 84
[TLIMI- TERR]	E	Siehe Kapitel  Kapitel 10.6 „Kontrollzeit Messgröße und Korrekturgröße“ auf Seite 84
[NO CAL]	W	Es liegt noch keine durchgeführte Kalibrierung durch den Anwender vor
[CON- TACTIN]	E	Über Kontakteingang wurde Alarm ausgelöst. ([INPUT]-Menü: [ALARM=on] gewählt)
[TDS↑]	W	Der TDS-Wert zu hoch. Daueranzeige: >2000

Fehlermeldung	<i>[Error]</i> <i>[Warning]</i>	Kurze Fehlerbeschreibung
<i>[SAL ↑]</i>	W	Der SAL-Wert zu hoch. Daueranzeige: >70
<i>[INPUT ↑]</i>	E	Leitfähigkeitssignal überschreitet den Eingangsmessbereich
<i>[PROBE ?]</i>	E	Anschluss des Sensors prüfen. Leitungsbruch? Kein Messwasser?

Reaktion des Gerätes aufgrund der Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Reglermodus	mA-Messausgang	mA-Korrekturausgang	Grenzwertrelais	Unterdrückt während Anwender-Kalibrierung
[<i>RANGE</i> ↓]	Grundlast	Fehlerstrom	-	-	ja
[<i>RANGE</i> ↑]	Grundlast	Fehlerstrom	-	-	ja
[<i>T RANGE</i> ↓]	Grundlast	Fehlerstrom	Fehlerstrom	-	ja
[<i>T RANGE</i> ↑]	Grundlast	Fehlerstrom	Fehlerstrom	-	ja
[<i>CALError</i>]	-	-	-	-	ja
[<i>LOW ZERO</i>]	-	-	-	-	ja
[<i>CHECKTIME</i>]	Grundlast	Fehlerstrom	-	-	nein
[<i>mA RANGE</i> ↑]	-	-	-	-	nein
[<i>mA RANGE</i> ↓]	-	-	-	-	nein
[<i>LIMIT</i> ↑]	-	-	-	anziehen ¹	ja
[<i>LIMIT</i> ↓]	-	-	-	anziehen ¹	ja
[<i>T LIMIT</i> ↑]	-	-	-	-	nein
[<i>T LIMIT</i> ↓]	-	-	-	-	nein
[<i>LIMIT ERR</i>]	Stopp	Fehlerstrom	-	-	ja
[<i>TLIMITERR</i>]	Stopp	Fehlerstrom	Fehlerstrom	-	nein
[<i>NOCAL</i>]	-	-	-	-	ja
[<i>CONTACTIN</i>]	-	-	-	-	nein
[<i>TDS</i> ↑]	-	-	-	-	nein
[<i>SAL</i> ↑]	-	-	-	-	nein

Fehlermeldung	Regler- modus	mA-Messaus- gang	mA-Kor- rekturaus- gang	Grenz- wertrelais	Unterdrückt während Anwender- Kalibrierung
[INPUT↑]	Grundlast	Fehlerstrom	-	-	nein

¹⁾ Falls die Funktionalität des Grenzwertrelais aktiviert und die Einschaltverzögerung überwunden ist.

11.2 Sicherungswechsel DULCOMETER® Compact Regler



WARNUNG!

Gefahr durch elektrische Spannung

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen.

- Der DULCOMETER® Compact Regler verfügt über keinen Netzschalter
- Bei Arbeiten im Inneren des Reglers, Regler über externen Schalter oder durch das Entfernen der externen Sicherung spannungsfrei schalten



HINWEIS!

Nur Feinsicherungen 5 x 20 mm verwenden

Mögliche Folge: Schädigung des Produkts oder seiner Umgebung

- 5x20 T 0,315 A
- Teilenummer 732404

Sicherungswechsel

Die Netzsicherung befindet sich in einem Sicherungshalter im Geräteinneren.

- Regler spannungsfrei schalten
- Regler öffnen und Reglergehäuseoberteil nach links klappen
- Platinenabdeckung ausbauen
- Feinsicherung mit geeignetem Werkzeug ausbauen
- Feinsicherung mit geeignetem Werkzeug einbauen
- Platinenabdeckung einbauen
- Reglergehäuseoberteil aufsetzen und Regler schließen

12 Technische Daten DULCOMETER® Compact Regler

12.1 Zulässige Umgebungsbedingungen



Schutzart (IP)

Der Regler erfüllt die Schutzart IP 67 (Wand-/Rohrmontage) bzw. IP 54 (Schalttafelmontage). Diese Schutzart wird nur erfüllt, wenn alle Dichtungen und Verschraubungen korrekt angebracht sind.

Zulässige Umgebungsbedingungen Betrieb

Temperatur	-10 °C ... 60 °C
Luftfeuchtigkeit	< 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Zulässige Umgebungsbedingungen Lagerung

Temperatur	-20 °C ... 70 °C
Luftfeuchtigkeit	< 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

12.2 Maße und Gewichte

Gerät komplett:	128 x 137 x 76 mm (B x H x T)
Verpackung:	220 x 180 x 100 mm (B x H x T)
Gewicht des Gerätes ohne Verpackung:	ca. 0,5 kg
Bruttogewicht des Gerätes mit Verpackung:	ca. 0,8 kg

12.3 Werkstoffangaben

Teil	Material
Gehäuse Ober- und Unterteil	PC-GF10
Halterung Rückseite Gehäuseunterteil	PPE-GF20
Bedienfolie	Polyesterfolie PET
Dichtung	PUR geschäumt
Deckel Schrauben	Edelstahl A2
Profildichtung (Schalttafelmontage)	Silikon

12.4 Chemische Beständigkeit

Das Gerät ist beständig gegen normale Atmosphäre in Technikräumen

12.5 Schalldruckpegel

Keine Geräuschentwicklung messbar.

13 Elektrische Daten

Netzanschluss	
Nennspannungsbereich	100 ... 230 VAC $\pm$ 10 %
Frequenz	50 ... 60 Hz
Stromaufnahme	50 ... 100 mA

Haupt- und Nebeneingänge, Anzeige- und Messbereiche

Haupteingang:

Größe	Anzeigebereich
Spezifische konduktive Leitfähigkeit	0,001 ... 1,999 μ S/cm
	2,00 ... 19,99 μ S/cm
	20,0 ... 199,9 μ S/cm
	200 ... 1999 μ S/cm
	2,00 ... 19,99 mS/cm
	20,0 ... 199,9 mS/cm
	200 ... 1999 mS/cm
Spezifischer Widerstand	0,001 ... 1,999 Ω cm
	2,00 ... 19,99 Ω cm
	20,0 ... 199,9 Ω cm
	0,200 ... 1,999 k Ω cm
	2,00 ... 19,99 k Ω cm
	20,0 ... 199,9 k Ω cm
	0,200 ... 1,999 M Ω cm
	2,00 ... 19,99 M Ω cm
	20,0 ... 199,9 M Ω cm
	200 ... 999 M Ω cm

Größe	Anzeigebereich
TDS (total dissolved solids)	0 ... 2000 ppm (mg/l)
SAL (Salinität)	0,0 ... 70,0 ‰ (g/kg)

Maximale Leitungslänge der Sensorleitung (K = Zellenkonstante):

- 10m: im Bereich $1\mu\text{S} \cdot K \dots 200\text{mS} \cdot K$
- 50m: im Bereich $10\mu\text{S} \cdot K \dots 20\text{mS} \cdot K$

Beispiel für 10 Meter Kabellänge:

- $K=1/\text{cm}$: $1\mu\text{S}/\text{cm} \dots 200\text{ mS}/\text{cm}$
- $K=0,1/\text{cm}$: $0,1\mu\text{S}/\text{cm} \dots 20\text{ mS}/\text{cm}$
- $K=0,01/\text{cm}$: $0,01\mu\text{S}/\text{cm} \dots 2\text{ mS}/\text{cm}$

Nebeneingang:

Größe	Anzeigebereich
Temperatur Pt100/Pt1000 (automatische Erkennung)	Kabellänge 10 m : - 20 °C ... 150 °C
	Kabellänge 50 m : - 20 °C ... 120 °C

Elektrische Daten

Messgenauigkeit

Größe	Messbereich	Genauigkeit
Spezifische konduktive Leitfähigkeit	$1 \mu\text{S} \cdot \text{K} \dots 100 \text{ mS} \cdot \text{K}$	1 % vom Messwert $\pm$ 1 Ziffernschritt
	$100 \text{ mS} \cdot \text{K} \dots 200 \text{ mS} \cdot \text{K}$	2 % vom Messwert $\pm$ 1 Ziffernschritt
Spezifischer elektrischer Widerstand	$10 \Omega / \text{K} \dots 1 \text{ M}\Omega / \text{K}$	1 % vom Messwert $\pm$ 1 Ziffernschritt
	$5 \Omega / \text{K} \dots 10 \Omega / \text{K}$	2 % vom Messwert $\pm$ 1 Ziffernschritt
Temperatur Pt100	$-20 \text{ }^\circ\text{C} \dots 150 \text{ }^\circ\text{C}$	$< 0,8 \%$ vom Messbereich
Temperatur Pt1000	$-20 \text{ }^\circ\text{C} \dots 150 \text{ }^\circ\text{C}$	$< 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$
K = Zellenkonstante		

Zellkonstante

- Einstellbereich der Zellkonstante K(1/cm): 0,005 ... 15,000

Der Netzanschluss ist von allen anderen Schaltungsteilen durch verstärkte Isolierung getrennt. Es ist kein Netzschalter am Gerät vorhanden, eine Gerätesicherung ist vorhanden.

Leistungsrelais (P-Relais)	
Belastbarkeit der Schaltkontakte	5 A; keine induktive Lasten.

Ausgänge galvanisch von allen anderen Schaltungsteilen durch verstärkte Isolierung getrennt.

Digitaleingang	
Leerlaufspannung	22 V DC max.
Kurzschlussstrom	6,5 mA
Max. Schaltfrequenz	Statisch. Für Schaltvorgänge wie „PAUSE“, „HOLD“ etc.

! HINWEIS!

Keine Spannung einspeisen.

Zum Anschluss eines externen Halbleiterschalters oder mechanischen Schalters.

mA-Ausgang	0 ... 20 mA	4 ... 20 mA	manual
Strombereich	0 ... 20,5 mA	3,8 ... 20,5 mA	0 ... 25 mA
Im Fehlerfall	0 bzw. 23 mA	3,6 bzw. 23 mA	
Max. Bürde	480 Ω bei 20,5 mA		
Max. Ausgangsspannung	19 V DC		
Überspannungsfest bis	± 30 V		
Ausgabege- nauigkeit	0,2 mA		

Der mA-Ausgang ist galvanisch von allen anderen Anschlüssen (500 V) getrennt

Elektrische Daten

Pumpenansteuerung (f-Relais)	
Max. Schaltspannung:	50 V (Schutzkleinspannung)
Max. Schaltstrom:	50 mA
Max. Reststrom (offen):	10 μ A
Max. Widerstand (geschlossen):	60 Ω
Max. Schaltfrequenz (HW) bei 50 % Füllfaktor	100 Hz

Digitaler Ausgang über OptoMos-Relais galvanisch von allen anderen Anschlüssen getrennt.

14 Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile	Teilenummer
Feinsicherung 5x20 T 0,8 A	732408
Wand-/Rohrhalterung	1002502
Schirmklemme Oberteil (Mutter)	733389
Etiketten Messgrößen	1002503
Befestigungsband DMT	1002498
Kabelverschraubungs-Set DMTa/DXMa (metrisch)	1022312
Reglergehäuseunterteil (Prozessor/Platine), komplett	Identcode DCCA_E_E1 ...
Reglergehäuseoberteil (Display/Bedienteil), komplett	Identcode DCCA_E_E2 ...

Zubehör	Teilenummer
Montageset für Schalttafeleinbau	1037273
Zugentlastungsband 130	1039762
Messleitung LF 1m:	1046024
Messleitung LF 3m:	1046025
Messleitung LF 5m:	1046026
Messleitung LF 10m:	1046027

15 Austausch der Ersatzteil-Baugruppen

- **Benutzer Qualifikation, mechanische Montage:** ausgebildete Fachkraft, siehe ☞ *Kapitel 3.4 „Benutzer Qualifikation“ auf Seite 15*
- **Benutzer Qualifikation, elektrische Installation:** Elektrofachkraft, siehe ☞ *Kapitel 3.4 „Benutzer Qualifikation“ auf Seite 15*



VORSICHT!

Fangband zur Zugentlastung

Mögliche Folge: Sachbeschädigung.

Das Flachbandkabel und seine Sockel sind mechanisch nicht belastbar. Deswegen ist es unbedingt notwendig, dass Sie bei der Schalttafelmontage des Reglers das Fangband (Teilenummer 1035918) zur Zugentlastung und mechanischen Absicherung einbauen. Ohne Fangband kann das Flachbandkabel oder seine Sockel beschädigt werden, wenn Ihnen das Reglergehäuseoberteil herunterfällt.

15.1 Gehäuseoberteil ersetzen



HINWEIS!

Sockel des Flachbandkabels

Der Sockel des Flachbandkabels ist fest auf der Platine verlötet. Der Sockel kann nicht demontiert werden. Zum Lösen des Flachbandkabels muss die Verriegelung (3) des Sockels geöffnet werden, siehe Abb. 36




Abb. 36: Flachbandkabel lösen

- ➔ Vier Schrauben lösen und DULCOMETER® Compact Regler öffnen
- ➔ Öffnen Sie die Verriegelung (3) links und rechts (Pfeile) am Sockel und ziehen Sie das Flachbandkabel (1) aus dem Sockel
- ➔ Die Nasen (2 und 4) sind bei Geräten für den Schalttafeleinbau nicht notwendig.




Abb. 37: Scharnier ausbauen

4. ➤ Bauen Sie die Schraube (2) aus, Scharnier (1) am Reglergehäuseunterteil ausklipsen (Pfeile) und Scharnier entfernen
5. ➤ Falls Schalttafeleinbau: Entfernen Sie die zwei Schrauben und entfernen Sie die Zugentlastung




Abb. 38: Falls Schalttafeleinbau: Profildichtung an Reglergehäuseoberteil anbauen

6. ➤ Falls Schalttafeleinbau: Legen Sie die Profildichtung (Pfeil) gleichmäßig in die Nut des DULCOMETER® Compact Regler Reglergehäuseoberteil ein. Die Laschen (3) müssen wie im Bild gezeigt angeordnet sein
7. ➤ Falls Schalttafeleinbau: Befestigen Sie die Zugentlastung (2) mit zwei Schrauben (1)





Abb. 39: Flachbandkabel in Sockel stecken und verriegeln

8. ➤ Flachbandkabel (1) in Sockel stecken und verriegeln
9. ➤ Bauen Sie das Scharnier ein
10. ➤ Reglergehäuseoberteil auf das Reglergehäuseunterteil des DULCOMETER® Compact Regler schrauben
11. ➤ Falls Schalttafeleinbau: Prüfen Sie nun nochmals den Sitz der Profildichtungen
 - ⇒ Prüfen Sie nun nochmals den Sitz der Dichtung. Nur wenn die Montage korrekt ist, wird die Schutzart IP 67 (Wand-/Rohrmontage) bzw. IP 54 (Schalttafelmontage) erreicht

15.2 Gehäuseunterteil ersetzen (Wand-/Rohrhalterung)

Komplette Inbetriebnahme des Reglers

Nach dem Ersatz des Gehäuseunterteils ist eine komplette Inbetriebnahme der Mess- und Regelstelle durchzuführen, da das neue Gehäuseunterteil keine spezifischen Einstellungen enthält, sondern nur die Werkseinstellung.



AB273

Abb. 40: Wand-/Rohrhalterung abbauen

1. ➔ Wand-/Rohrhalterung abbauen. Die beiden Schnapphaken (1) nach außen ziehen und nach oben drücken

HINWEIS!

Sockel des Flachbandkabels

Der Sockel des Flachbandkabels ist fest auf der Platine verlötet. Der Sockel kann nicht demontiert werden. Zum Lösen des Flachbandkabels muss die Verriegelung (3) des Sockels geöffnet werden, siehe Abb. 36




Abb. 41: Flachbandkabel lösen

2. ➔ Vier Schrauben lösen und DULCOMETER® Compact Regler öffnen
3. ➔ Öffnen Sie die Verriegelung (3) links und rechts (Pfeile) am Sockel und ziehen Sie das Flachbandkabel (1) aus dem Sockel. Die Nasen (2 und 4) dienen der Ausrichtung der Gehäusehälften zueinander.




Abb. 42: Scharnier ausbauen

4. ➔ Bauen Sie die Schraube (2) aus, Scharnier (1) am Reglergehäuseunterteil ausklipsen (Pfeile) und Scharnier entfernen
5. ➔ Kennzeichnen Sie die verbauten Kabelverbindungen verwechslungsicher und entfernen Sie die Kabel vom Reglergehäuseunterteil

Vorbereiten des neuen Reglergehäuseunterteils




Abb. 43: Gewindebohrungen ausbrechen

6. ➔



Große Verschraubung (M 20 x 1,5)

Kleine Verschraubungen (M 16 x 1,5)


Brechen Sie so viele Gewindebohrungen an der Unterseite des Reglergehäuseunterteils aus wie Sie benötigen

Kabel und Verschraubungen montieren

7. ➔ Führen Sie die Kabel in die entsprechenden Reduziereinsätze ein
8. ➔ Setzen Sie die Reduziereinsätze in die Verschraubungen ein
9. ➔ Führen Sie die Kabel in den Regler ein
10. ➔ Schließen Sie die Kabel an, wie im Klemmenplan gezeigt
11. ➔ Schrauben Sie die benötigten Verschraubungen ein und ziehen Sie diese fest
12. ➔ Ziehen Sie die Klemmmuttern der Verschraubungen so fest an, dass diese dicht sind

Regler wieder montieren

13. ➔ Bauen Sie das Scharnier ein



- 17.** Den DULCOMETER® Compact Regler oben (1) in die Wand-/Rohrhalterung einhängen und mit leichtem Druck unten (2) gegen die Wand-/Rohrhalterung drücken. Dann nach oben (3) drücken bis der DULCOMETER® Compact Regler hörbar einrastet

Abb. 44: Flachbandkabel befestigen

- 14.** Flachbandkabel (1) in Sockel stecken und verriegeln. Die Nasen (2 und 4) dienen der Ausrichtung der Gehäusehälften zueinander.
- 15.** Reglergehäuseoberteil auf das Reglergehäuseunterteil des DULCOMETER® Compact Regler schrauben
- 16.** Prüfen Sie nun nochmals den Sitz der Dichtung. Nur wenn die Montage korrekt ist, wird die Schutzart IP 67 (Wand-/Rohrmontage) erreicht




Abb. 45: DULCOMETER® Compact Regler einhängen und befestigen

15.3 Gehäuseunterteil ersetzen (Schalttafelmontage)



Komplette Inbetriebnahme des Reglers

Nach dem Ersatz des Gehäuseunterteils ist eine komplette Inbetriebnahme der Mess- und Regelstelle durchzuführen, da das neue Gehäuseunterteil keine spezifischen Einstellungen enthält, sondern nur die Werkseinstellung.



HINWEIS!

Sockel des Flachbandkabels

Der Sockel des Flachbandkabels ist fest auf der Platine verlötet. Der Sockel kann nicht demontiert werden. Zum Lösen des Flachbandkabels muss die Verriegelung (3) des Sockels geöffnet werden, siehe Abb. 36




Abb. 46: Flachbandkabel vom Sockel lösen

1. ➔ Vier Schrauben lösen und DULCOMETER® Compact Regler öffnen

2. ➔ Öffnen Sie die Verriegelung links und rechts am Sockel und ziehen Sie das Flachbandkabel (1) aus dem Sockel.




Abb. 47: Scharnier ausbauen

3. ➔ Bauen Sie die Schraube (2) aus, Scharnier (1) am Reglergehäuseunterteil ausklipsen (Pfeile) und Scharnier entfernen





Abb. 48: Zugentlastung abbauen

4. ➔ Bauen Sie die Zugentlastung (2) ab. Entfernen Sie dazu die Schrauben (1).
5. ➔ Prüfen Sie die Profildichtung (Pfeil), die Profildichtung muss gleichmäßig in der Nut des DULCOMETER® Compact Regler Reglergehäuseoberteil sitzen. Die Laschen (3) müssen wie im Bild gezeigt angeordnet sein

6. ➔ Bauen Sie das Reglergehäuseunterteil ab (3 Befestigungsschrauben)
7. ➔ Kennzeichnen Sie die verbauten Kabelverbindungen verwechslungssicher und entfernen Sie die Kabel vom Reglergehäuseunterteil

Vorbereiten des neuen Reglergehäuseunterteils



A0272

Abb. 49: Gewindebohrungen ausbrechen

8. ➔



Große Verschraubung (M 20 x 1,5)

Kleine Verschraubungen (M 16 x 1,5)

Brechen Sie so viele Gewindebohrungen an der Unterseite des Reglergehäuseunterteils aus wie Sie benötigen

Kabel und Verschraubungen montieren

9. ➔ Führen Sie die Kabel in die entsprechenden Reduziereinsätze ein
10. ➔ Setzen Sie die Reduziereinsätze in die Verschraubungen ein

11. ➔ Führen Sie die Kabel in den Regler ein
12. ➔ Schließen Sie die Kabel an, wie im Klemmenplan gezeigt
13. ➔ Schrauben Sie die benötigten Verschraubungen ein und ziehen Sie diese fest
14. ➔ Ziehen Sie die Klemmmuttern der Verschraubungen so fest an, dass diese dicht sind

Regler wieder montieren




Abb. 50: Profildichtung an Reglergehäuseunterteil anbauen

15. ➔ Brechen Sie mit einer Zange die Nasen ab. Diese werden beim Schalttafeleinbau nicht benötigt

Legen Sie die Profildichtung gleichmäßig auf die Gehäuseoberkante des DULCOMETER® Compact Regler Reglergehäuseunterteils auf. Die Laschen (1) müssen wie im Bild gezeigt angeordnet sein

⇒ Die Profildichtung muss die Gehäuseoberkante gleichmäßig umschließen.

- 16.** ▶ Setzen Sie das DULCOMETER® Compact Regler Reglergehäuseunterteil mit Profildichtung von hinten in die Aussparung ein und schrauben Sie es mit drei Schrauben fest




Abb. 51: Profildichtung an Reglergehäuseoberteil anbauen

- 17.** ▶ Legen Sie die Profildichtung (Pfeil) gleichmäßig in die Nut des DULCOMETER® Compact Regler Reglergehäuseoberteil ein. Die Laschen (3) müssen wie im Bild gezeigt angeordnet sein
- 18.** ▶ Befestigen Sie die Zugentlastung (2) mit zwei Schrauben (1)
- 19.** ▶ Bauen Sie das Scharnier ein




Abb. 52: Flachbandkabel in Sockel stecken und verriegeln

- 20.** ▶ Flachbandkabel (1) in Sockel stecken und verriegeln

- 21.** ▶ Reglergehäuseoberteil auf das Reglergehäuseunterteil des DULCOMETER® Compact Regler schrauben
- 22.** ▶ Prüfen Sie nun nochmals den Sitz der Profildichtungen

⇒ Nur wenn die Montage korrekt ist, wird bei der Schalttafelmontage die Schutzart IP 54 erreicht

16 Eingehaltene Normen und Konformitätserklärung

Die CE-Konformitätserklärung für den Regler finden Sie als Download auf der Homepage.

EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

EN 61000 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

EN 61010 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte– Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61326 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte– EMV-Anforderungen (für Geräte der Klasse A und B)

17 Altteileentsorgung

- **Benutzer Qualifikation:** unterwiesene Person, siehe ↗ *Kapitel 3.4 „Benutzer Qualifikation“ auf Seite 15*

! HINWEIS!

Vorschriften Altteileentsorgung

- Beachten Sie die zurzeit für Sie gültigen nationalen Vorschriften und Rechtsnormen

Der Hersteller nimmt die dekontaminierten Altgeräte bei ausreichender Frankierung der Sendung zurück.

Bevor Sie das Gerät einschicken, müssen Sie das Gerät dekontaminieren. Dazu müssen Sie alle Gefahrenstoffe restlos entfernen. Beachten Sie dazu das Sicherheitsdatenblatt ihres Dosiermediums.

Eine aktuelle Dekontaminationserklärung steht als Download auf der Homepage zur Verfügung.

18 Glossar

Temperaturkoeffizienten

Wird eine wässrige Lösung erwärmt, so steigt ihre elektrolytische Leitfähigkeit an, obwohl sich die Konzentration z. B. an Salzen nicht verändert hat.

Der Temperaturkoeffizient kompensiert rechnerisch diesen Temperatureinfluss auf die Leitfähigkeit, so dass bei Veränderung der Temperatur der Lösung immer der gleiche Anzeigewert erscheint (Achtung: Es wird eine Temperaturmessung benötigt).

Die Temperaturmessung eines Leitfähigkeits-Sensors ist träge, so dass es einige Minuten Wartezeit bedarf, bis die Flüssigkeitstemperatur stabil angezeigt wird. Warten Sie bis der Wert stabil ist bzw. beginnt sich leicht gegenläufig zu verändern. Bei schnellen Temperaturänderungen empfehlen wir einen externen Temperatur-Sensor mit schneller Ansprechgeschwindigkeit.

Die Leitfähigkeitsmessung bezieht sich auf eine Referenztemperatur, die in der Regel 25 °C beträgt. Die Leitfähigkeitsmessung ist jedoch auch auf abweichenden Referenztemperaturen anpassbar. Durch die automatische Temperaturkompensation wird ein Vergleich der elektrolytischen Leitfähigkeit auch bei Temperaturänderungen möglich. Der Temperaturkoeffizient α wird in $\%/^{\circ}\text{C}$ bzw. $\%/K$ angegeben. Bei Trinkwasser liegt der Temperaturkoeffizient bei ca. $2\%/^{\circ}\text{C}$ Temperaturänderung.

Zellkonstante

Die Zellkonstante eines konduktiven Leitfähigkeits-Sensors wird durch die Geometrie (Fläche der Elektroden und deren Abstand) des Sensors bestimmt.

Fertigungsbedingt kann die Zellkonstante um bis zu 10 % von dem auf dem Sensor genannten Nennwert abweichen. Auch kann sich die Geometrie durch Verschleiß oder grobe Reinigungsversuche verändern.

Das Kalibrieren der Zellkonstante gleicht beide Effekte in der Regel aus. Beläge auf den Elektroden z. B. durch Schmutz oder Kalk können auch die Zellkonstante verändern. Die Veränderung der Zellkonstanten passiert in der Regel schleichend über einen längeren Zeitraum. In dem Fall der Veränderung ist eine wiederkehrende Kontrolle bzw. Reinigung des Sensors unbedingt notwendig.

19 Index

A

Absatzung	17
Allgemeine Gleichbehandlung	2
Allgemeine Wasseraufbereitung	17
Austausch der Ersatzteil-Baugruppen	102
Auswahl des angeschlossenen Sensors	41

B

Bedienelemente	50
Benutzer Qualifikation	15
Bestimmungsgemäße Verwendung	14
Bohrer	23
Bohrschablone	23

C

Chemische Beständigkeit	95
-------------------------	----

E

Eingehaltene Normen	110
Entlüften	82
Error-Logger	88
Ersatzteile	101

F

Fangband zur Zugentlastung	102
Fehldosierungen	44
Feinsicherung 5x20 T 0,8 A	101
Frage: Für welche Anwendungen ist der Regler gedacht?	17
Frage: Gibt es eine Legende zur Tabelle "Verdrahtung"?	33
Frage: Gibt es eine Temperaturskompensation?	83
Frage: In welcher Ables-, Montage und Bedienposition ist der Regler zu montieren?	18
Frage: Muss die Regelung bei der Inbetriebnahme eingestellt werden?	45
Frage: Wann stellen sich die Stellglieder auf Werkseinstellung zurück?	45

Frage: Was für Informationen stehen in der Daueranzeige?	53
Frage: Was für Informationen stehen in der Info-Anzeige?	54
Frage: Was ist zur Zugänglichkeit zu beachten?	18
Frage: Was kann alles kalibriert werden?	56
Frage: Was können die Leistungsrelais?	17
Frage: Was muss ich zum Thema Recycling beachten?	18
Frage: Was passiert bei einer fehlerhaften Kalibrierung?	57
Frage: Was zeigen die Leuchtdioden an?	17
Frage: Welche Messgrößen können verarbeitet werden?	17
Frage: Welche Normen werden eingehalten?	110
Frage: Welche Regelrichtung ist wählbar?	17
Frage: Welche Sensoren kann ich an den Regler anschließen?	41
Frage: Welches Kabel kommt in welche Verschraubung?	32
Frage: Wie entlüfte ich z. B. die Pumpe?	82
Frage: Wie erfolgt die Erstinbetriebnahme?	44
Frage: Wie ist das Scharnier belastbar?	18
Frage: Wie ist das Sensorkabel zu montieren?	31
Frage: Wie wird das Gerät und der Sensor kalibriert?	56
Frage: Wo finde ich die Konformitätserklärung?	110

G

Gehäuseoberteil ersetzen	102
Gehäuseunterteil ersetzen (Schalttafelmontage)	107
Gehäuseunterteil ersetzen (Wand-/Rohrhalterung)	104

Geräteübersicht	50
Geräuscentwicklung	95
Gewichte	94
Gewindebohrungen ausbrechen	38
Gleichbehandlung	2
Große Verschraubung (M 20 x 1,5)	38
grundlegendeFunktionen	17

H

Handlung Schritt-für-Schritt	2
Hysterese	66

I

Identcode	7
---------------------	---

K

Kabelbindern	21
Kabelverschraubungs Set	19
Kanten entgraten	23
Kleine Verschraubungen (M 16 x 1,5)	38
Klemmenplan	37
konfektionierte Sensorleitungen	41
Konfiguration	17
Konformitätserklärung	110
Kontrast einstellen	52

L

Legende zur Tabelle "Verdrahtung"	33
Links auf Elemente bzw. Abschnitte dieser Anleitung oder mitgeltende Dokumente	2
Löcher bohren	19

M

Maße	94
Materialstärke Schalttafel	22
Max. Schaltspannung:	100
Max. Schaltstrom:	100
Montagematerial	19
Montageposition	18
Montageset	22
Montieren (mechanisch)	19

O

Original Prominent-Kabel	33
------------------------------------	----

P

Profildichtung	25
--------------------------	----

R

Reduziereinsätze	38
Reglergehäuseoberteil	25
Reglergehäuseunterteil	25
Rohrdurchmesser	21
Rohrhalterung	19

S

Schalldruckpegel	95
Schalttafel vorbereiten	23
Schalttafelausschnitt	23, 25
Schnapphaken	19
Schutzart IP 54	25, 38
Schutzart IP 67	38
Sensoranschluß	41
Sicherheitshinweise	11
Standardlieferungsumfang	19
störungsbehaftete Leitungen	30

T

Technikräumen	95
-------------------------	----

U

Umgebungsbedingungen	94
Unterlegscheibe	19

V

Verdrahtung	33
-----------------------	----

W

Wand-/Rohrhalterung	19
Weitere Kennzeichnung	2

Z

Zubehör	101
Zugentlastung	25, 38
Zugentlastungsband	101



ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5 - 11
69123 Heidelberg
Telefon: +49 6221 842-0
Telefax: +49 6221 842-215
E-Mail: info@prominent.com
Internet: www.prominent.com

985102, 3, de_DE